

PHILIPS

电热水器

瞬时热水器

8500W

铝制加热器

数字控制

AWH1051



确保零冷水

快速加热，节约能源。

配备 8500W 直管加热元件，不弯曲，不结垢，无功率耗损，加热更快，更加节能。此外，双重防触电保护系统还为您提供全方位防护。

Heat-Express 热速递技术，等待不再漫长

- 即开即用，无需等待

确保零冷水

- 无极调温系统，告别忽冷忽热

采用全方位保护系统

- 隔电墙保护，保障用电安全
- 3 重安全防护系统，保证机器运行无忧

人性化设计，呵护每个细节

- 为儿童定制的温度
- 适合清洗的温水

产品亮点

快速加热技术

搭载8500W铸铝发热体，螺旋式加热，即开即用，无需等待。

隔电墙保护

内置双隔电墙，有效阻隔进出水口电流，从而起到保护的效果。

无极调温系统

内置的可控硅可以自动根据环境温度，实时变频调节输出功率，省电节能。

3重安全防护系统

高温保护、防干烧保护和 IPX4 防水等级 3 重安全防护，安心沐浴无后顾之忧。

儿童模式

40 摄氏度适合儿童沐浴，保护儿童娇嫩皮肤。

清洗模式

35 摄氏度用于清洗，可节能

规格

普通参数

总重: 5.0 千克

产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 420*52*260 毫米

净重: 3.8 千克

包装尺寸 (长) * (宽) * (高): 490*125*445 毫米

主要参数

额定功率: 8500 瓦

控制类型: 触摸按键

颜色: 灰色

安装方式: 墙架

电压及频率: 220V/50Hz

加热方式: 铝制加热器

铭牌额定压力: 0.7MPa

功率调节范围: 4500-8500W

原产地

电热水器: 中国

服务

保修期: 2 年

