

Philips
UV 淨水器

UV A 級

WP3890/01



只要純淨好水，其餘免談

配備 Pure Protect 保護鎖

「只要純淨好水，其餘免談」配備有 Power UV+，能去除細菌、病毒和囊胞，提升水的口感。Pure Protect 保護鎖會在濾芯到達生命週期、或偵測到淨水器錯誤時鎖住淨水器，使不純淨的水無法給水。

純淨好水

- 使用先進 UV 技術和活性碳來淨化水質

輕鬆享受

- Hi-Flow 高流量每分鐘可過濾高達 1.2 公升的水量
- 開啟飲水機時，音樂提示將會提醒您。
- PowerSave 功能可以確保飲水機低耗電的省電效能

簡簡單單

- 「先傾斜、後旋轉」機制可讓您輕鬆更換濾芯。

品質保證

- 符合「印度標準局」(Bureau of Indian Standards) 的安全標準
- 需要更換濾芯時，PureProtect 警示燈會提醒您
- 根據 NSF55 A 級測試過濾微生物的功效
- 本產品通過 WQA 認證並受頒「金標章」

PHILIPS

規格

濾水系統

- PLS UV 燈管 : 9 W

設計規格

- 產品重量 : 3.6 kg
- 產品尺寸 (長 x 寬 x 高) : 287 x 156 x 422 mm

輸入水狀態

- 最低輸入水溫 : 5 ° C

- 最低輸入水壓 : 0.5 bar
- 最高輸入水壓 : 2.0 bar
- 最高輸入水溫 : 45 ° C

一般規格

- 水流量 : max 1.2 l/min
- 電壓 : 220-240 V
- 頻率 : 50 Hz
- 功率 : 25 W

焦點

Power UV+

先進的 UV (PLS) 紫外線殺菌技術能殺死已知的飲水傳染病毒、細菌、寄生蟲、阿米巴原蟲，而活性碳與沉澱濾芯能去除懸浮物、氯、揮發性有機化合物 (VOC)、囊胞和大型微生物，並改善飲用水味道。

先傾斜、後旋轉

「先傾斜、後旋轉」機制能夠讓您輕鬆地自行更換濾芯。

PowerSave

本產品擁有低耗電特性，耗電瓦數為 25 瓦。為了讓您的產品更省電，當產品閒置超過 10 分鐘時，系統會自動關掉 UV 燈管。

BIS 認證

本產品通過依據「印度標準局」(Bureau of Indian Standards) 之過濾微生物功效標準 BIS 14724，以及飲用水標準 BIS 10500 的認證

Hi-Flow 高流量

最大水流速每分鐘為 1.2 公升，確保您隨時都可以喝到安全的飲用水。

美國水質協會 (WQA) 金標章 (Gold Seal)



WQA (美國水質協會) 的「金標章」頒發對象，只限在降低污染物、結構完整和材質安全等方面達到或高於工業標準的淨水系統、零件或添加物。本產品通過 WQA 認證，符合 NSF/ANSI 42 標準，能有效去除水中的氯和微粒物質 (可去除 1 到 6 級，即粒子大小 0.5 µm 到 80 µm 的所有微粒)；符合 NSF/ANSI 53 標準，可去除懸浮物、揮發性有機化合物 (VOC) 和囊胞；而 NSF/ANSI 55 等級 A 標準則是指能夠消毒微生物。

音樂提示

當濾水器送水時，選用的音樂提示將會通知您飲水機已啟動。

通過荷蘭 Kiwa 水研究中心測試

通過荷蘭 Kiwa 水研究中心測試：荷蘭 Kiwa 水研究中心根據 NSF 標準 55 A 級協議 (2004) 來測試過濾微生物的功效。

PureProtect 警示標貼

在消耗 2700 公升的水量後，PureProtect 警示燈會發出訊號。發出訊號後，還有 300 公升的足夠容量可使用。

