



Philips
Filtro de agua para la canilla

Micro Pure



WP3811

Agua pura, de forma rápida y fácil con filtro Micro Pure

Un filtro compacto y fácil de instalar. Su sistema Micro Pure elimina las bacterias, los componentes orgánicos nocivos y el cloro para ofrecerle agua pura con todos los minerales que su cuerpo necesita.

Agua pura

- Elimina todas las bacterias, los compuestos orgánicos nocivos y el cloro

Muy fácil

- Alto flujo de agua máximo de 2 litros por minuto
- El alerta Pure Protect te indica cuándo tenés que cambiar el filtro

Sencillez

- Adaptadores para grifo QuickFit para una instalación sencilla en el grifo
- Mecanismo avanzado "Quick Twist" para una sustitución sencilla del filtro

Sostenibilidad

- Máximo rendimiento sin electricidad

PHILIPS

Especificaciones

Sistema de purificación

- Eliminación de COV
- Eliminación de la turbidez: 3000 litros o aprox. 1 año
- Eliminación de bacterias: 99,99 %
- Eliminación de cloro: >75 %

Especificaciones de diseño

- Color(es): blanco
- Materiales: plástico
- Peso del producto: 230 g
- Dimensiones del producto (largo x ancho x alto): 60 x 137 x 105 mm

Especificaciones del filtro

- Vida útil del filtro: 8 meses o 2400 l. aproximadamente
- Principales componentes del filtro: membrana de fibra hueca, carbón activado granulado GAC

Condiciones del agua de entrada

- Presión mínima del agua de entrada: 0,7 bar

- Temperatura máxima del agua de entrada: 50 °C
- Presión máxima del agua de entrada: 3,5 bar

Especificaciones generales

- Accesorios: 8 adaptadores QuickFit para todo tipo de canillas y alerta PureProtect
- Cartucho de filtros de sustitución: WP3911
- Selección de agua: Salida de agua filtrada en forma de lluvia, Salida de agua en forma de lluvia (sin filtrar), Salida de agua estándar (sin filtrar)
- Velocidad del flujo de agua: 2 l/min
- Velocidad del flujo de agua: 5 °C

Sostenibilidad

- Empaquetado: > 90 % de materiales reciclados
- Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

País de origen

- Filtro de recambio: Japón
- Purificador de agua: Japón

Destacados

Filtro Micro Pure

El filtro Micro Pure es un sistema de filtrado múltiple que elimina todas las bacterias, las impurezas y los malos olores para obtener agua potable limpia, segura y de sabor agradable. El filtro está compuesto por una membrana de fibra hueca de alta tecnología con más de 520 mil millones de microporos que elimina eficazmente el 99,99% de las bacterias. También contiene carbón activado granulado que elimina el cloro, el mal sabor y los olores desagradables. Además, el filtro preserva los minerales beneficiosos del agua que son fundamentales para la salud.

Alerta Pure Protect

El sistema de alerta por colores Pure Protect es simple y avanzado para que siempre cambies el filtro a tiempo y con máxima facilidad. Cuando la membrana se vuelve de color gris oscuro o marrón óxido, tenés que sustituir el filtro.

Alto flujo de agua

Este purificador de agua compacto proporciona un flujo de agua máximo de 2 litros por minuto, lo que constituye una mínima diferencia respecto al flujo de agua sin filtrar. Con solo girar la palanca de selección de agua, puede elegir entre una corriente de agua, agua con chorro tipo ducha o modo ducha no filtrada.

Adaptadores para grifo QuickFit

Este purificador de agua avanzado incluye un número de adaptadores QuickFit especialmente diseñados, para ayudarte a realizar una instalación fácil y sencilla del purificador de agua en el grifo. Sentido y sencillez reales.

Cambio de filtro "QuickTwist" de fácil uso

El mecanismo de cambio de filtro avanzado "Quick Twist" hace que el cambio de filtro sea rápido, fácil y seguro dando comodidad y sencillez al uso de su filtro de agua.

No consume energía

Diseñado para funcionar sin electricidad y ofrecerte un máximo rendimiento sostenible.

