



Philips  
燃气热水器

升  $\mu$  m  
天然气  
强排式  
触摸感应控制

AWH5308

## 智能温控，舒适沐浴

具备水量显示功能

这款燃气热水器具有精密智能温度控制系统，可持续精确地控制到您所需的温度。

### 智能恒温，舒适沐浴

- 智能判断季节变化，时刻获得最舒适的水温
- 分段燃烧技术，保证夏天出水不被烫，冬天水温足够暖
- 停水再开水温低至 3 °C，防止用户烫伤
- 微焰技术，实现精准温度
- 水温波动低于摄氏度 0.5  $\mu$  M
- 热水量充足，可供多点使用

### 多重安全防护系统，提供安全保障

- 50 °C 安全锁，防止家里有孩子和老人因误操作导致烫伤

### 无论天气如何，都可舒适沐浴

- 双重防冻保护，室外寒冷也不怕影响沐浴
- 台风天也能保持火焰稳定和舒适水温

PHILIPS

燃气热水器  
升  $\mu$  m 天然气, 强排式, 触摸感应控制

## 规格

### 基本参数

- 热水器容量: 16 升 / 分钟
- 燃气种类: 天然气  $\Omega$  (12T)
- 总重: 12.3 千克
- 产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 560\*350\*170 毫米
- 净重: 10.4 千克
- 排气方式: 强排式
- 包装尺寸 (长) \* (宽) \* (高): 735\*505\*222 毫米

### 主要参数

- 控制类型: 触摸按键
- 额定功率: 35 瓦

- 颜色: 蓝色
- 额定燃气压力: 2000Pa
- 额定热负荷: 千瓦  $\mu$  m
- 适用水压: 0.02-0.8MPa
- 接头规格: G1/2
- 水温调节范围: 35-65 ° C
- 防冻加热功率: 55 瓦

### 原产地

- 燃气热水器: 中国

### 服务

- 保修期: 2 年

AWH5308/93

## 产品亮点

### 台风天可正常使用

直流变频风机通过外部堵塞影响风机转速变化, 风机根据自身转速变化进行补偿确保正常燃烧。同时防倒灌烟管可以确保没有倒灌风影响热水器正常燃烧。

### 微焰技术

在夏天, 当入水温度较高时, 出水温度很容易过高, 而在冬天时则正好相反。微焰技术可确保在各个季节实现舒适的沐浴体验。

### 充足热水

在家里多个不同的位置使用热水时, 智能感应器系统将自动校准热水输出量, 以确保在使用热水的所有位置都能获得所需的恒温效果。

### 四季感

进水口的温度探头可以感受温度变化, 根据四季温度变化, 精准控制火排数量, 灵敏控制火苗强弱, 实现四季恒温。

### 双重防冻保护

高性能防风帽和电加热装置双重防冻保护, 有效倒灌风和防止机器冻坏冻裂。

### 分段燃烧技术

夏季进水温度高, 出水温度容易过高, 冬季进水温度低, 出水温度容易过低, 分段燃烧技术可以保证四季都能享受舒适沐浴体验。

### 停水再开温升低至 3 °C

旁通管可以分流一部分进入热交换器的水, 旁通管的低温水和热交换器的高温水结合达到设置温度。

### 水温波动

天然气均衡阀门可精确控制温度, 变化范围不超过摄氏度。0.5  $\mu$  M

### 50 °C 安全锁

当设置温度高于 50 °C 时, 开启安全锁保护, 防止家里有孩子和老人因为误操作出现烫伤。



发行日期 2024-04-03

版本: 1.0.1

EAN: 69 72748 50873 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com