

PHILIPS

Filtračná kanvica na vodu

Mikrofiltrácia

Gran. akt. uhlík (GAC) + ionom. živica

1,5 l nádržka na filtrovanú vodu

AWP2915



Čistá voda pripravená s ľahkosťou

Mikrofiltračný systém znižuje obsah olova a chlóru

Vďaka viacstupňovému mikrofiltračnému systému táto filtračná kanvica na vodu znižuje obsah prchavých organických zlúčenín, pesticídov a až 99 % chlóru a olova pre zdravú a chutnú pitnú vodu*. Znižuje aj tvrdosť vody.

Čistejšia voda

- Účinne znižuje obsah olova, pesticídov a prchavých organických zlúčenín.

Bez námahy

- Nálievka odolná voči prachu udržiava vodu sviežu a čistú
- Jednodielný filter po použití jednoducho zlikvidujte.

Hlavné prvky

Jednodielný jednorazový filter

Po dosiahnutí konca životnosti jednodielného filtra ho jednoducho zlikvidujte. Jednodielný dizajn chráni pred sekundárnym znečistením.

Odolná vôči prachu

Nálievka odolná vôči prachu udržiava vodu sviežu a čistú tak, že zabráňuje prachu dostať sa dovnútra cez otvor na nalievanie vody.

4-stupňová mikrofiltrácia

4-stupňový filtračný systém pozostáva z netkanej tkaniny, granulovaného aktívneho uhlíka, živice a ďalšej vrstvy netkanej tkaniny, vďaka čomu účinne znižuje obsah pesticídov, chemikálií, mikroplastov a až 99 % olova* a chlóru pre krištáľovo čistú a chutnú pitnú vodu. Znižuje aj tvrdosť vody.

Technické údaje

Filtrovací výkon

Zníženie obsahu rozpustného olova: Áno, až 99 %*

Odstraňovanie baktérii: nie je k dispozícii

Zníženie obsahu chlóru: Áno, až 99 %*

Zníženie tvrdosti vody

Špecifikácie filtra

Filtračná kapacita: 200 l

Hlavné filtračné médiá: Granulovaný aktivovaný uhlík/GAC, Ionomeničová živica

Akosť vstupnej vody

Vstupná teplota vody: 5 – 38 °C

Kvalita vstupnej vody: Obecná/mestská voda z vodovodu

Vstupný tlak vody: (atmosférický) 0 – 1 bar

Všeobecné technické údaje

Náhradná náplň filtra: AWP200/AWP201

Prietok vody: 0,25 l/min

Krajina pôvodu

Filter: Čína

Kanvica: Čína

