

PHILIPS

水槽下方净水器

双过滤模式

400GPD* 无水箱

1.0 升/分钟

3 年 RO 过滤网使用寿命*

AUT1007



双过滤模式，搭载即时水流技术

智能水龙头，带双过滤模式

借助双过滤模式技术，您可以通过智能水龙头轻松选择纯净水或滤水，以满足不同的需要。生产的水效率至少为 67%，即纯化水与废水的比例为 2:1。

更纯净的水

- 双过滤模式，可满足不同的需要
- 3 年 RO 过滤网使用寿命*
- 即时享受健康好水
- 2:1 高效过滤，废水率低

轻松获得

- QuickTwist 滤芯更换
- 通过智能手机监控您的净水器

安心享用

- ClearSmart 感应技术，让您安心享用
- 集成式水路，可防止漏水

产品亮点

双过滤模式: CP+RO

复合过滤系统包含 PP 棉和活性炭，可有效去除较大颗粒、胶体、铁锈、颜色、异味和残余氯，可满足您的日常生活需求，而不会产生废水。

AquaShield 多重 RO 过滤系统可有效去除重金属、细菌、病毒、农药、残余氯、抗生素，并且有效降低水的硬度以去除水垢。确保为您提供洁净、新鲜、清甜的水。

即滤技术

即滤技术确保其净水流量在 RO 滤芯的整个使用寿命内 $\geq 1.05\text{L}/\text{min}$ 。
无水箱系统可以防止水长期储存，可能会造成二次污染风险。飞利浦即滤技术让您仅需打开水龙头就能获得更清洁健康的水。

ProLifeTime

RO 过滤网使用寿命可持续长达 3 年*，降低更换频率和拥有成本。

集成式水路

集成式水路经过精心设计，具有低漏水风险的结构，仅包括 8 个连接器。

已连接至飞利浦 Water 应用程序

飞利浦 Water 应用程序，让您可以随时随处远程控制净水器。该应用程序可提供清晰的使用报告和滤芯使用寿命提醒。

QuickTwist 滤芯更换

水平摆放和 QuickTwist 设计，易于更换过滤网；无需提供现场客户服务。

ClearSmart

水龙头和产品上的滤芯更换提醒清晰指示滤芯的使用寿命。自动冲洗系统可将 RO 滤芯的使用寿命延长至 3 年。TDS 传感器监控并清晰指示水质。

废水率较低

净水与废水的比例为 2:1，更加环保且节省成本。

规格

净化系统

余氯去除率

抗生素去除率（阿莫西林）: 99 %

重金属去除率: 99 %

病毒去除率 (MS2): 99.999 %

细菌去除率: 99.999 %

去除浊度

有机物去除率

农药（灭草松）去除率: 99 %

减少水垢

硬度去除率

滤芯规格

过滤精度: RO: 0.0001 微米

RO 规格: 400G

进水条件

进水温度: 5-38 °C

进水压力: 0.1-0.4MPa 巴

进水水质: 市政自来水

普遍参数

额定水流速: 1.0 升/分钟

更换滤芯: CB, CP, RO

额定净水量: 4000 升

净水效率: $\approx 67\%$

功率

主电源: 220V/50Hz

原产地

替换滤芯: 中国

水槽下方净水器: 中国



* XXXGPD: XXX 加仑/天，如果此水槽下方净水器运行 24 小时，则可以产生 XXX 加仑净水。

* 去除率由专业测试和认证机构在实验室条件下测试得出。

* RO 使用寿命由专业测试和认证机构或内部实验室在实验室条件下测试得出。每日耗水量不超过 10 升，滤芯的使用寿命因当地水质和家庭用水量而异。建议

* 净水效率级别（净水效率或废水率）由专业测试和认证机构在实验室条件下根据净水效率限值和反渗透净水器 GB 34914-2017 净水效率级别测试得出。

* 接满一杯 150 毫升的纯净水