

Philips  
智能坐便器

即热式

WiFi 智能控制  
IonShield 纳米水离子技术

AIB6411



## 更洁净、更智能

搭载飞利浦 IonShield 纳米水离子技术

这款即热式智能坐便器，搭载飞利浦 IonShield 纳米水离子技术，菌率最高可达 99.99%\*，保护您和家人的如厕健康。WiFi 智能控制和便盖自动感应开启和闭合，使用更加便利，为您和家人带来智能与洁净的高品质生活。

### 即热恒温，畅享舒适温水清洗

- 温水即热即洗，随心所欲，无需等待

### 多种清洗模式随心选择

- 提供臀洗、妇洗、童洗、往复模式和 5 档喷嘴位置
- 5 档可调节座温和水温 / 压力
- 温度可调的暖风干燥系统

### 洁净安心，呵护健康

- IonShield 技术可减少多达 99.99%\* 的细菌
- 前置过滤器，可去除水中杂质

### 人性化设计，呵护每个细节

- 盖板可在您走近时自动打开
- 起身时自动冲洗
- 环境 LED 会在夜间自动开启
- 停电时支持手动冲洗
- WiFi 智能控制，易于操作

PHILIPS

# 规格

## 普通参数

- 加热方式: 即热式
- 洁身器净重: 42 千克
- 洁身器总重: 46 千克
- 洁身器产品尺寸: 678(L)x408(W)x504(H) 毫米
- 洁身器包装尺寸: 785(L)x485(W)x590(H) 毫米

## 主要参数

- 颜色: 白色
- 电压及频率: 220V/50Hz
- 防水等级: IPX4

- 洁身器额定功率: 820 瓦
- 进水温度: 3 - 35 摄氏度 °C
- 洁身器环境温度: 0-40 °C
- 洁身器进水温度: 0.15-0.75 °C

## 原产地

- 智能马桶: 中国

## 服务

- 保修期: 2 年

# 产品亮点

## IonShield 技术

IonShield 技术可有效减少座便器、吸嘴、马桶周边和内部多达 99.99%\* 的细菌, 使马桶时刻保持卫生和安全。它还可以高效地去除异味。

## Wi-Fi 智能控制

借助 WiFi 智能控制, 您可以使用应用程序设置所有首选项并检查所有设置。您还可以根据您的使用习惯来自定义水温、座温、水压、喷嘴位置和其他参数, 便利且省时。

## 自动开盖

盖板可在您走近马桶时自动打开。无需用手操作, 使用更方便并可确保卫生。

## 自动冲洗

起身时自动冲洗座圈, 无需用手操作。

## 4 档暖风温度

暖风干燥系统具有可调温设置, 可满足每个人的不同需求, 提高清洁体验。

## 环境夜灯

环境 LED 会在夜间自动开启, 白天自动关闭, 节能环保。

## 即热恒温

这款智能洁身器采用瞬间加热技术, 可按需连续提供温水。无水箱系统可防止细菌滋生, 确保卫生的清洁效果。

## 飞利浦前置过滤器

预过滤网可有效地去除水中杂质, 如水中的沉淀物和铁锈。

## 多种清洗模式

气洗将气泡混入水流中, 提供更柔和、更舒适的清洗体验。臀洗程序可对较宽部位进行完整清洗, 而妇洗程序则可专为女性提供轻柔清洗。童洗模式会降低水温、压力和座温, 以保护儿童的敏感肌肤, 往复模式则通过来回移动喷管来提升清洗效果。最后但同样重要的一点是, 5 档可调节喷嘴位置可提供不同的角度, 实现出色的清洗效果。

## 多档调节

5 档座温设置, 5 档水温和 5 档水压设置, 让全家每个人都可以定制自己的清洗程序, 使用更加舒适。

## 手动冲洗

停电时支持手动冲洗, 只需启动侧按钮即可。



发行日期 2023-04-24

版本: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 99.99% 杀菌率是委托广州微生物研究所测试得出的, 报告编号为 KJ20202257。