

# PHILIPS

## 燃气热水器

17 升

天然气

强排式

Wi-Fi 智能控制

AWH6201



## 智能巡航，热水零等待

零冷水技术，让家人无忧畅享舒适洗浴时光

这款零冷水燃气热水器搭载一键巡航系统以及净水技术，让您随时畅享舒适热水，无需等待。

### 确保零冷水

- 一键巡航，24小时热水零等待
- 点动功能，随时享用零冷水
- 多点预约，个性化定制洗浴时间

### 智能恒温，舒适沐浴

- 智能判断季节变化，时刻获得最舒适的水温
- 停水再开升温低至3℃，防止用户烫伤

### 人性化设计，呵护每个细节

- 预过滤网可有效阻隔杂质
- 随时随地利用手机app完成设置操作

### 多重安全防护系统，提供安全保障

- Air Plus 保护系统自动调节氧气含量
- 一氧化碳和燃气（甲烷）双重气体泄露防护系统
- 热水器连续燃烧40分钟自动关机开启保护
- 50℃安全锁，防止家里有孩子和老人因误操作导致烫伤

## 产品亮点

### 一键巡航

通过内置循环水泵将热水管路中的冷水循环加热，24小时全天候提供沐浴热水，无需等待，即开即热。

### 多点预约

点触光带可支持多时间点零冷水预约，满足全家人在不同时间段内的洗浴需求。

### 点动功能

在点动模式下，消费者无需提前预约，在任何用水点开龙头3秒后关上即可触发零冷水功能，10秒后消费者即可享受热水沐浴。

### Wi-Fi 智能控制

WiFi智能控制，随时随地利用手机app控制热水器功能，不用反复去机器上反复调节，同时实时检测热水器运行情况，发现异常发出警报。

### 四季感

进水口的温度探头可以感受温度变化，根据四季温度变化，精准控制火排数量，灵敏控制火苗强弱，实现四季恒温。

### 停水再开升温低至3°C

旁通管可以分流一部分进入热交换器的水，旁通管的低温水和热交换器的高温水结合达到设置温度。

### Air Plus 保护系统

当传感器检测到天然气水平增高时，Air Plus 会自动调节并补充氧含量，以便确保完全燃烧，从而烧尽有害气体。自动调节和补充氧气含量，确保充分燃烧

### 双气体报警

检测一氧化碳和燃气（甲烷）浓度超标时发出警报，保护用户安全。

### 飞利浦前置过滤器

在热水器进水接头前端安装前置过滤器，有效拦截泥沙、铁锈、飘浮物等杂质，为热交换器保驾护航。还可以通过手动复位计算滤芯清洗周期，亮灯提醒消费者按时清洗滤芯。

### 40分钟自动关机

连续燃烧40分钟自动关机，防止意外事故发生。

### 50°C安全锁

当设置温度高于50°C时，开启安全锁保护，防止家里有孩子和老人因为误操作出现烫伤。

### 普通参数

燃气种类: 天然气  $\Omega$  (12T)  
容量: 17升/分钟  
产品尺寸: 641.2\*385\*190.5毫米 毫米  
产品颜色: 亚光黑  
净重: 15.1千克 千克  
毛重: 19.5千克 千克  
额定燃气压力: 强排式  
包装尺寸: 870\*567\*277毫米 毫米

### 主要参数

控制类型: 触摸按键  
额定燃气压力: 2000Pa  
额定功率: 37W 瓦  
电压及频率: 220V/50Hz  
额定热负荷: 32千瓦  
防冻加热电功率: 88瓦  
适用水压: 0.02-1.0 Mpa  
接头规格: G1/2  
水温调节范围: 35-65°C °C

### 原产地

原产地: 中国

### 服务

保修期: 5年

