

Philips  
花洒软管

304 不锈钢

1.5 米长  
电镀表面  
防缠绕

ASH1511CH



## 防缠绕，经久耐用

304 不锈钢电镀表面处理

这款花洒软管表面光洁亮丽，1.5 米长度能够让花洒移动到身体任意部位，得益于防缠绕设计，使用更便利。

### 韧性强，不缠绕

- SUS304 双扣结构，具有高抗拉力
- 防缠绕，便于使用
- 带过滤网的垫片，可拦截大颗粒杂质
- 电镀工艺，持久显色
- 国家标准接口，具有出色的多功能用途

**PHILIPS**

花洒软管  
304 不锈钢 1.5 米长, 电镀表面, 防缠绕

## 规格

### 普通参数

- 颜色: 铬
- 表面处理: 电镀
- 长度: 1500 毫米

### 原产地

- 原产地: 中国

### 服务

- 保修期: 2 年

ASH1511CH/93

## 产品亮点

### SUS304 双扣结构

采用 SUS304 双扣结构, 具有高抗拉力, 可以弯曲并防止脱落

### 防缠绕

接头采用防缠绕设计, 软管可更平稳地旋转, 避免缠绕, 便于使用

### 带过滤网的垫片

淋浴器软管接头与过滤网垫片集成, 可防止沙粒和其他大颗粒杂质进入淋浴器并造成堵塞

### 电镀工艺

沐浴器软管采用电镀表面, 更有光泽, 更耐腐蚀

### 国家标准接口

采用国家标准 G1/2 接口, 具有出色的多功能用途, 适合市场上的大多数手持式花洒



发行日期 2023-03-18

版本: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)