

Philips
開飲機

ADD5830



輕鬆享用好喝的純淨熱水

這款飛利浦過濾飲水機 ADD5830/96 具備 4 段式微過濾系統，可減少氯、重金屬、殺蟲劑等物質。過濾煮沸一次完成，輕輕鬆鬆便能享用好喝的純淨熱水。

純淨好水

- 有效減少鉛、殺蟲劑、VOC 及氯

專為便利生活打造的貼心設計

- 過濾煮沸一次完成
- 大型水箱，減少加水次數
- 隨插即用，無需安裝

安全有保證

- 獲 BSMI 認證
- 煮水壺上的可見水位指示線可防止水溢出

耐用

- 耐用不鏽鋼水壺的長效壽命

環保考量

- 享用美味好水，僅需瓶裝水的部分費用

PHILIPS

規格

過濾效能

- 除氯：是
- 去除重金屬：是
- 去除殺蟲劑：是
- 降低水質硬度：是
- 去除 VOC：是

濾芯規格

- 過濾容量：200 公升

輸入水狀態

- 輸入水壓：0.1-0.4MPa Bar

- 輸入水質：自來水
- 輸入水溫：5-38 °C

一般規格

- 替換濾芯：AWP201
- 電壓和頻率：110V/60Hz

功率

- 額定功率：1200W

原產國

- 開飲機：中國

焦點

4 段式微過濾

4 段式過濾系統採用不織布材質、粒狀活性碳、樹脂與另一層不織布料，有效減少殺蟲劑、化學物質、塑膠微粒及高達 99% 的鉛*與氯，帶來清澈純淨的水質。它還能降低水質硬度。

過濾煮沸一次完成

只要按一下，過濾水便會從水箱流到煮水壺，幾分鐘內就能享受乾淨好喝的熱水。

無需安裝

無需安裝飲水機。輕薄設計，可將其隨處放置於家中或辦公室。

大容量水箱

減少加水次數 - 每次加水量可達 2 公升。

可見水位指示線

在水溢出的情況下，煮水壺上的可見水位指示線可提醒您最大進水量。

獲 BSMI 認證

獲 BSMI 認證的產品讓您使用免煩惱。

18/8 不鏽鋼煮水壺

煮水壺由 18/8 食品級不鏽鋼製成。保證耐用又安全。

經濟實惠又環保

享用甘醇好水，僅需瓶裝水的部分費用及減少廢棄物。



發行日期 2023-11-01

版本：2.2.1

EAN: 48 97099 30233 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

** 根據國際測試與認證機構 BV 在實驗室條件下的測試結果。