



Philips
Rezervni filter za
prečišćivač vode na slavini

Micro Pure

WP3911

Jednostavno do čiste vode

Micro Pure filter

Napredni sistem za filtriranje koji pruža čistu vodu tako što uklanja bakterije, štetna organska jedinjenja i hlor, dok ostavlja sve korisne minerale u vodi.

Čista voda

- Uklanja sve bakterije, štetna organska jedinjenja i hlor

Jednostavnost

- Napredni Quick Twist mehanizam za laku zamenu filtera

PHILIPS

Specifikacije

Sistem prečišćavanja

- Uklanjanje isparljivih organskih jedinjenja
- Uklanjanje zamućenosti: 3000 litara ili oko 1 godine
- Uklanjanje bakterija: 99,99 %
- Uklanjanje hlora: >80 %

Specifikacije dizajna

- Boja(e): bela boja
- Materijal: plastika
- Težina proizvoda: 150 g
- Dimenzije proizvoda (D x Š x V): 60 x 64 x 105 mm

Specifikacije filtera

- Glavne komponente filtera: membrana od šupljih vlakana, granulirani aktivni ugalj GAC
- Vek trajanja filtera: 2400 l ili oko 8 meseci

Ulazni uslovi vode

- Min. ulazni pritisak vode: 0,7 bar
- Maks. ulazna temperatura vode: 50 °C
- Maks. ulazni pritisak vode: 3,5 bar

Opšte specifikacije

- Brzina protoka vode: 2 l/min
- Brzina protoka vode: 5 °C

Održivost

- Pakovanje: Više od 90% recikliranog materijala

Zemlja porekla

- Rezervni filter: Japan

Važne karakt.

Micro Pure filter

Micro Pure je sistem za višestruko filtriranje koji uklanja sve bakterije, nečistoće i neprijatne mirise i daje čistu, bezbednu i ukusnu pijaću vodu. Sastoji se od membrane od šupljih vlakana napredne izrade, koja sadrži više od 520 milijardi mikro pora i efikasno uklanja 99,99% svih bakterija i granuliranog aktivnog ugljenika koji uklanja neprijatni hlor, ukuse i mirise. Filter istovremeno čuva sve korisne minerale iz pijaće vode koji su neophodni za ljudsko zdravlje.

Funkcija Quick Twist za brzo odvijanje filtera

Napredni Quick Twist mehanizam za zamenu filtera čini da zamena filtera bude brza, laka i bezbedna, što donosi smisao i jednostavnost u prečišćivač vode.



Datum izlaska 2023-02-27

Verzija: 5.5.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com