

Philips Whisper
反渗透净水器

500GPD* 无水箱
去除超过 99% 的重金属
1.5 升 / 分钟，即时尽享新鲜净
水

WP4190



更纯净的水，让您安心享用

可去除 99% 的重金属

飞利浦 WP4190/01 反渗透净水器采用智能控制，可有效去除水中的有害物质，例如重金属、病毒、细菌等 ... 让您安心享用即时的新鲜净水。

即时的新鲜净水

- 去除小至 0.0001 微米的细小有害物质
- 高流量无水箱系统，即时提供新鲜水
- 废水比 1.5:1，净水效率高于 60%

安心享用

- 通过传感器技术带来无忧用户体验
- 集成式水路，可防止漏水

轻松获得

- QuickTwist 机制，让更换滤芯更方便

PHILIPS

反渗透净水器

500GPD* 无水箱 去除超过 99% 的重金属, 1.5 升 / 分钟, 即时尽享新鲜净水

规格

净化系统

- 余氯去除率: > 99%
- 细菌 (大肠杆菌群) 去除率: > 99.999%
- 重金属 (铅) 去除率: > 99%
- 病毒 (M2 噬菌体) 去除率: > 99.999%
- 农药 (灭草松) 去除率: > 99.9%
- 减少水垢

滤芯规格

- 过滤精度: RO: 0.0001 微米
- 反渗透膜规格: 500 加仑

进水条件

- 进水温度: 5-38 ° C

- 进水水质: 市政自来水
- 进水压力: 1.5-4 bar

基本参数

- 额定净水流速: 1.5 升 / 分钟
- 替换滤芯: WVP3977/00, WVP3976/01, WVP3996/00
- 储水桶: N
- 净水效率: 1

功率

- 额定电源: 220V/50Hz

原产地

- 净水机: 中国
- 替换滤芯: 中国

WP4190/01

产品亮点

高流量无水箱系统

500 GPD 反渗透净水器具有 1.5 升 / 分钟的高流量, 无需水箱, 这有助于避免可能的二次污染风险, 并让您即时享用过滤的新鲜净水。

废水率低

净水与废水的比例为 1.5:1, 净水效率高于 60%, 可节省成本和环保支出。

ClearSmart

传感器技术可监控滤网使用寿命, 并防止 UTS* 用水环境出现漏水; 使用数字显示屏监控滤芯使用寿命, 以便提醒用户及时更换滤芯; 持续监控漏水情况, 并在不太可能发生漏水的情况下自动发出警报并切断水流; 工作状态和错误显示, 跟踪设备的运行状况, 实现无忧使用。

一体式集成式水路

集成式水路经过精心设计, 具有低漏水风险的结构, 仅包括 8 个连接器。

QuickTwist 滤芯更换

为了便于使用, 可以通过简单的快速转动来取下滤芯, 而无需关闭水系统。集成式一次性滤芯可避免内部系统受到污染。

AquaShield RO 多重净化系统

AquaShield RO 多层净化系统可有效去除重金属 (Pb > 99%*)、细菌 (> 99.999%)、病毒 (> 99.999%)、农药 (> 99.9%)、残留氯 (> 99%), 并且能够有效降低水的硬度, 以便去除水垢。畅饮新鲜净水, 并用净水制作美味饮料和食物。现在, 就连您的宠物也能受益于安全洁净的水。



发行日期 2022-12-15

版本: 1.0.4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 500GPD: 500 加仑 / 天, 如果此净水器运行 24 小时, 则可以产生 500 加仑净水。

* UTS: 水槽下方。

* 细菌和病毒去除率基于 SGS 测试报告: ASH17-006947-04。

* 重金属、农药和氯的去除率基于 SGS 测试报告: ASH17-006947-05。

* 滤芯的使用寿命因当地水质和家庭用水量而异。建议及时更换滤芯以确保获得出众功能。