



Philips
Filtro sostitutivo per
purificatore d'acqua
corrente

Micro Pure

WP3911

Acqua pura con estrema semplicità

Filtro Micro Pure

Sistema di filtraggio avanzato per acqua pura grazie alla rimozione di batteri, composti organici dannosi e cloro, mantenendo inalterati i minerali.

Acqua pura

- Rimuove tutti i batteri, composti organici dannosi e cloro

Semplicità

- Meccanismo avanzato Quick Twist per una semplice sostituzione del filtro

PHILIPS

Specifiche

Sistema di purificazione

- Rimozione torbidità: 3000 litri o circa 1 anno
- Rimozione dei batteri: 99,99 %
- Rimozione VOC
- Rimozione del cloro: > 80 %

Caratteristiche del design

- Materiali: plastica
- Colori: bianco
- Peso del prodotto: 150 g
- Dimensioni del prodotto (L x P x A): 60 x 64 x 105 mm

Specifiche filtro

- Durata del filtro: 2400 L o circa 8 mesi
- Componenti principali del filtro: Membrana con

fibre cave, Carboni attivi granulari (GAC)

Condizioni di ingresso acqua

- Pressione min. di ingresso acqua: 0,7 bar
- Pressione max. di ingresso acqua: 3,5 bar
- Temperatura max. di ingresso acqua: 50 °C

Specifiche generali

- Velocità del flusso dell'acqua: 2 l/min
- Velocità del flusso dell'acqua: 5 °C

Sostenibilità

- Confezione: > 90% di materiali riciclati

Paese di origine

- Filtro sostitutivo: Giappone

In evidenza

Filtro Micro Pure

Il filtro Micro Pure è un sistema di filtraggio multiplo che rimuove tutti i batteri, impurità e cattivi odori e garantisce acqua potabile pulita, sicura e gradevole. È formato da una membrana in fibra vuota all'avanguardia, che contiene oltre 520 miliardi di micro-pori per una rimozione dei batteri efficace al 99,99%, e carbone attivo granulare che elimina il cloro, l'odore e il sapore sgradevoli. Il filtro inoltre conserva tutti i minerali preziosi per la salute contenuti nell'acqua.

Sostituzione del filtro Quick Twist

Il meccanismo avanzato Quick Twist di sostituzione del filtro rende la sostituzione rapida, semplice e sicura per un utilizzo più comodo del tuo sistema di purificazione dell'acqua.



Data di rilascio
2023-03-02

Versione: 5.5.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com