



Philips
水槽下方 淨水器

超過濾
2 公升 / 分鐘
無需電力

AUT3234

造型超輕巧

格外清澈純淨的水質

飛利浦水槽下方水過濾系統 AUT3234 隨附 4 階段超過濾功能，可有效減少微粒、重金屬、VOC、殺蟲劑、細菌和小至 0.1 微米的汙染物，同時保留有益的礦物質。

清澈純淨的水質

- 有效減少重金屬、細菌等多種物質
- 立即過濾高水流量
- 長效過濾

輕鬆享受

- 無需電源即可運作
- QuickTwist 濾芯更換機制
- 濾芯使用壽命指示
- 極致的節省空間設計
- 無幫浦、零噪音、不浪費用水

保證安全

- 隨附無鉛水龍頭

PHILIPS

水槽下方 淨水器
超過濾 2 公升 / 分鐘, 無需電力

規格

過濾效能

- 除氯 : 是, 高達 99%*
- 去除塑膠微粒 : 是
- 去除可溶性鉛 : 是, 高達 99%*
- 去除殺蟲劑 : 高達 99%
- 減少懸浮物 : 是
- 去除 VOC : 是

濾水系統

- 除菌 (大腸菌類) : > 99.999%

濾芯規格

- 替換濾芯 : AUT805/AUT806/AUT825

輸入水狀態

- 輸入水壓 : 0.1-0.4MPa Bar
- 輸入水質 : 自來水
- 輸入水溫 : 5-38 ° C

一般規格

- 額定水流量 : 2 公升 / 分鐘

原產國

- 水槽下方 淨水器 : 中國

AUT3234/97

焦點

無需電源即可運作

本淨水器無需電源即可運作, 只要開啟水龍頭, 就能隨時享用純淨好水

QuickTwist 濾芯更換機制

水平擺放和 QuickTwist 設計讓您輕鬆更換濾芯; 無需駐點客戶服務。

4 階段超過濾系統

飛利浦全新 4 階段超過濾系統, 提供清澈純淨的水質。可過濾小至 0.01 微米的汙染物與高達 99.999% 的細菌*, 同時保留有益的礦物質。它還能減少重金屬、VOC、殺蟲劑、懸浮物、塑膠微粒, 並提升水的口感。

濾芯使用壽命指示

濾芯使用壽命提醒, 以發揮最佳效果。

無鉛水龍頭

淨水器隨附無鉛水龍頭。

節省空間

超輕巧的纖薄設計, 幾乎可隨處收納。

高水流量

立即過濾高水流量 - 8 秒即可過濾一杯水。**

長效過濾

超過濾濾芯採用高品質中空纖維透膜, 可使用長達 2 年, 其餘濾芯可使用長達 1 年。***

極致簡約

無幫浦、零噪音、不浪費用水。



發行日期 2023-11-01

版本 : 1.1.1

EAN: 48 97099 30428 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

** 根據國際測試與認證機構 SGS 在實驗室條件下的測試結果。
*** 以每分鐘 2 公升的水流量和一杯 250 毫升的水為基準。
**** 假設每天的用水量為 10 公升。實際的濾芯使用壽命取決於每日使用情況與所在地區自來水品質。