



Philips
净水机

反渗透
富含锶元素技术
彩色触屏

ADD6833

富含锶的水，更加甘甜

带有彩色显示屏

该水壶的 AquaShield 过滤系统可去除 110* 种有害物质。丰富的锶元素对人体有益，生动清晰的彩屏便于老人和儿童使用。

体贴设计，带给您便捷

- 机身可以 360 度旋转
- 可自行调节沸点，便于在高原操作
- 浓缩水回流可确保持续清洁用水

确保安全

- 儿童锁可防止误操作或烫伤
- 水路不含双酚 A，可确保饮用水安全

AquaShield 健康水过滤系统

- 5 合 1 RO 反渗透滤芯可滤除 110* 种有害物质
- 富含锶元素，对人体有益。
- UV-LED 的抗菌速率高达 99.999%

ClearSmart 系统支持智能家居体验

- 彩色触屏操作起来生动清晰
- 配备红外传感器自动唤醒
- 应用程序可实时显示设备状态

PHILIPS

规格

普通参数

- 总重: 9.29 千克
- 加热方式: 即热式
- 产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 250*232*424 毫米
- 净重: 7.4 千克
- 包装尺寸 (长) * (宽) * (高): 370*325*525 毫米

主要参数

- 额定功率: 2130 瓦

- 容量: 2000 升
- 适用水温: 5-38 ° C
- 进水水压: 0-0.06
- 电压及频率: 220V/50Hz
- 额定净水流量: 0.2 升 / 分钟

原产地

- 净水机: 中国

产品亮点

AquaShield 过滤系统

AquaShield 过滤系统可有效去除 110* 种有害物质, 为您和您的家人提供新鲜净水。

富含锶元素技术

富含锶元素技术可将对人体有益和健康的元素分离出来。

彩色触屏

彩色触屏提供了生动清晰的界面, 便于老年人和儿童操作。

红外传感器

内部配有一个红外感应器, 可以自动唤醒饮水机, 便于用户在黑暗中接水。

紫外线抗菌技术

UV-LED 可抑制细菌的生长和附着, 抗菌速率可高达 99.999%。

APP 智能联动

应用程序可显示实时饮用水水质、水温、滤芯使用寿命等, 提醒用户及时更换滤芯, 让用户更轻松地饮水。您可以在应用程序上控制净水机。

浓缩水回流

当过滤器或水路中水的 TDS 值超过限度时, 会对其进行回流和重新过滤, 以确保水的清洁和健康。

沸点自行调节

在高海拔地区, 沸点可自行调节, 以控制出水口温度, 并避免因连续沸腾而导致蒸汽飞溅而诱发的事故。

旋转机身

机身可以 360 度旋转, 便于饮水和查看水箱

童锁

当输出水温高于 45 摄氏度时, 儿童锁会自动激活, 以防止误操作或烫伤

不含双酚 A

水路不含双酚 A, 可确保饮用水的安全。



发行日期 2024-05-28

版本: 1.0.1

EAN: 69 72748 50682 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com