



Philips
Filtro de repuesto para
purificadores de grifo

Micro X-Pure

WP3922

Agua pura, rápido y fácil

Filtro Micro X-Pure

Un avanzado sistema de filtración fabricado con una membrana de fibra hueca y un intercambiador de iones que elimina las bacterias, los componentes orgánicos, el cloro y el plomo para mejorar el sabor y el olor del agua sin que se pierdan los minerales que tu cuerpo necesita.

Agua pura

- Elimina las bacterias, el plomo soluble y los componentes orgánicos nocivos

Muy fácil

- Mecanismo avanzado Quick Twist para facilitar el reemplazo del filtro

PHILIPS

Especificaciones

Sistema purificador

- Eliminación de compuestos orgánicos volátiles: Y
- Reducción de turbiedad: 3000 litros o aprox. 1 año
- Eliminación de bacterias: 99,99 %
- Eliminación de cloro: >75 %
- Eliminación de pesticidas: Y
- Eliminación de hormonas: Y

Especificaciones de diseño

- Materiales: plástico
- Colores: blanco
- Peso del producto: 180 g
- Dimensiones del producto (Lo x An x Al): 60 x 64 x 105 mm

Especificaciones del filtro

- Vida útil del filtro: 3 meses o 1500 l aproximadamente
- Principales componentes del filtro: membrana de

fibra hueca, carbón activado granulado GAC, resina de intercambio iónico, prefiltrado de sedimentos

Condiciones del agua de entrada

- Presión mínima del agua de entrada: 0,7 bar
- Temperatura máxima de entrada de agua: 50 °C
- Presión máxima del agua de entrada: 3,5 bar

Especificaciones generales

- Velocidad del flujo de agua: 1.6 l/min
- Velocidad del flujo de agua: 5 °C

Sustentabilidad

- Empaque: >90% de materiales reciclados

País de origen

- Filtro de repuesto: Japón

Destacados

Filtro Micro X-Clean

Micro X-Clean es un sistema de múltiple filtración que consiste en una membrana de fibra hueca de alta tecnología que contiene más de 300.000 millones de microporos que eliminan el 99,99% de las bacterias, un intercambiador de iones que elimina el plomo, carbón activo granulado que elimina el cloro producido por diferentes productos, los contaminantes industriales nocivos como químicos orgánicos volátiles, y contaminantes agrícolas como pesticidas CAT. También elimina el cloro, el mal sabor y los malos olores. El filtro preserva los minerales beneficiosos del agua que son vitales para la salud.

Sistema QuickTwist de cambio de filtro

El sistema de reemplazo avanzado Quick Twist hace que el cambio del filtro sea rápido, simple y seguro, para que disfrutes de tu purificador de agua sin complicaciones.



Fecha de publicación
2023-07-16

Versión: 3.7.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com