



Philips
水龍頭式淨水器

Micro Pure



WP3811

輕鬆享受純淨好水

Micro Pure 濾芯

輕巧好安裝的淨水器，能去除細菌、有害有機化合物與氯氣，同時 Micro Pure 濾芯能保留水中有益的礦物質，給您潔淨的好水。

純淨好水

- 去除所有細菌、有害有機化合物與氯氣

輕鬆享受

- Hi-Flow 高流量每分鐘可過濾高達 2 公升的水量
- Pure Protect 警示讓您知道何時該更換濾芯

簡簡單單

- Quick Fit 水龍頭轉接頭讓您輕鬆地為水龍頭裝上淨水器
- 先進的 Quick Twist 機制讓您輕鬆地更換濾芯

永續性

- 無需電力即可發揮最大效能

PHILIPS

規格

濾水系統

- 去除 VOC (揮發性有機化合物): 是
- 除菌: 99.99 %
- 懸浮物去除: 3000 公升或大約 1 年
- 除氯: >75 %

設計規格

- 材質: 塑膠
- 顏色: 白色
- 產品重量: 230 g
- 產品尺寸 (長 x 寬 x 高): 60 x 137 x 105 mm

濾芯規格

- 主要濾芯組件: 中空絲膜, 粒狀活性炭 (GAC)
- 濾芯壽命: 2400 公升或約 8 個月

輸入水狀態

- 最低輸入水壓: 0.7 Bar

- 最高輸入水壓: 3.5 Bar
- 最高輸入水溫: 50 ° C

一般規格

- 替換濾芯: 保質期 2 年
- 配件: 8 個 QuickFit 水龍頭安裝專用轉接頭、PureProtect 警示標貼
- 出水模式: 過濾後的蓮蓬, 未經過濾的蓮蓬, 未經過濾的直流水
- 水流量: 2 l/min
- 水流量: 5 ° C

永續性

- 使用手冊: 100% 再生紙
- 包裝: > 90% 再生材料

原產國

- 淨水器: 日本
- 可替換濾芯: 日本

焦點

Micro Pure 濾芯

Micro Pure 濾芯是一套多重過濾系統, 可去除所有細菌、雜質和異味, 給您潔淨、安全且口感一流的飲用水。擁有高科技設計的中空絲膜, 其中包含超過 5200 億個微孔, 可有效清除 99.99% 的各類細菌, 而顆粒狀活性炭可去除難聞氯氣、臭味和異味。該濾芯還可保留飲用水中所有對人體健康十分重要的礦物質。

Pure Protect 警示

先進且具有簡易顏色標記的 Pure Protect 警示會提醒使用者準時更換濾芯, 而且操作極為簡便: 當濾芯變成深灰色或褐色時, 便是更換濾芯的時候。

Hi-Flow 高流量

這款輕巧的淨水器擁有高達每分鐘 2 公升的過濾水量, 和一般未經過濾的水流量幾乎沒有分別。只要轉動用水選擇桿, 就可選擇未經過濾的水或經過濾的水。

Quick Fit 水龍頭轉接頭

這款先進的淨水器附有數個量身訂做的 Quick Fit 水龍頭轉接頭, 讓您能夠輕鬆簡易地將淨水器安裝至水龍頭。直覺又簡單。

Quick Twist 更換濾芯

先進的 Quick Twist 濾芯更換機制讓您迅速、輕鬆又安全地更換濾芯, 將智慧與簡易帶入淨水器。

無需插電

設計操作無需電力即可發揮最大效能。為支持永續發展盡心。



發行日期 2023-08-05

版本: 5.5.2

EAN: 87 10103 77623 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com