

Philips
龙头净水器

抑菌技术
天然硅藻土
双出水模式

AWP3609BL

抑菌技术

优质天然滤材源自长白山地区

采用纳米级无机抗菌技术，有效抑制水中细菌滋生，并有效去除水中有害杂质。采用可视透明设计，过滤性能实时监测，干净看得见。

轻松获得

- 简易安装
- 可视化滤芯

长效过滤

- 滤水量大

使用洁净水

- 有效抗菌
- 有效去除有害杂质

PHILIPS

龙头净水器
抑菌技术 天然硅藻土, 双出水模式

规格

过滤效果

- 抑菌率: 99.99%
- 去除颗粒物: 98%

进水条件

- 进水温度: 5-38 ° C
- 进水水质: 市政自来水
- 进水压力: 0.1-0.4MPa bar

基本参数

- 净水流速: 2 升 / 分钟
- 额定总净水量: 1000 升
- 替换滤芯: AWP300/93

原产地

- 滤芯: 中国
- 龙头净水器: 中国

AWP3609BL/93

产品亮点

抗菌技术

陶瓷抗菌滤芯采用纳米级无机抗菌技术, 它可有效抑制水中 99.99% 的细菌滋生。

易于安装

紧凑设计, 可轻松用于狭小空间。提供四种类型的适配器, 可与多种类型的水龙头一起安装。三步即可完成安装。

长效过滤

滤水量为 1000 升。按照每天使用 5 升过滤水, 可使用大约 6 个月。

天然硅藻土

滤材由长白山的天然硅藻土制成, 可有效去除水中的有害杂质。

可视化滤芯

可视化透明设计, 干净看得见。便于查看滤芯的过滤状态, 以便清洁与更换滤芯。



发行日期 2022-12-15

版本: 1.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 滤芯的使用寿命因当地水质和家庭用水量而异。建议及时更换滤芯以确保出众过滤效果。