



Philips  
Purificador de agua para el  
grifo

Micro Pure



WP3811

## Agua pura, rápido y fácil

con filtro Micro Pure

Purificador compacto y fácil de instalar con filtro MicroClean que elimina las bacterias, los componentes orgánicos nocivos y el cloro para ofrecerte agua pura con todos los minerales que tu cuerpo necesita.

### Agua pura

- Elimina todas las bacterias, los compuestos orgánicos nocivos y el cloro

### Muy fácil

- El sistema Hi-Flow admite un flujo máximo de 2 litros por minuto
- El alerta Pure Protect te indica cuándo tienes que cambiar el filtro

### Simplicidad

- Adaptadores Quick Fit que facilitan la instalación en cualquier grifo
- Mecanismo avanzado Quick Twist para facilitar el reemplazo del filtro

### Sustentabilidad

- Máximo rendimiento sin electricidad

# PHILIPS

# Especificaciones

## Sistema purificador

- Eliminación de compuestos orgánicos volátiles: Y
- Reducción de turbiedad: 3000 litros o aprox. 1 año
- Eliminación de bacterias: 99,99 %
- Eliminación de cloro: >75 %

## Especificaciones de diseño

- Colores: blanco
- Materiales: plástico
- Peso del producto: 230 g
- Dimensiones del producto (Lo x An x Al): 60 x 137 x 105 mm

## Especificaciones del filtro

- Vida útil del filtro: 8 meses o 2400 l. aproximadamente
- Principales componentes del filtro: membrana de fibra hueca, carbón activado granulado GAC

## Condiciones del agua de entrada

- Presión mínima del agua de entrada: 0,7 bar

- Temperatura máxima de entrada de agua: 50 °C
- Presión máxima del agua de entrada: 3,5 bar

## Especificaciones generales

- Accesorios: 8 adaptadores QuickFit para todo tipo de grifos y alerta PureProtect
- Cartucho de filtro de repuesto: WP3911
- Selección de agua: rociador con filtro, rociador sin filtro, corriente sin filtro
- Velocidad del flujo de agua: 2 l/min
- Velocidad del flujo de agua: 5 °C

## Sustentabilidad

- Empaque: >90% de materiales reciclados
- Manual del usuario: 100% de papel reciclado

## País de origen

- Purificadores de agua: Japón
- Filtro de repuesto: Japón

# Destacados

## Filtro Micro Pure

El filtro Micro Pure es un sistema de filtrado múltiple que elimina todas las bacterias, las impurezas y los malos olores para obtener agua potable limpia, segura y de sabor agradable. El filtro está compuesto por una membrana de fibra hueca de alta tecnología con más de 520 mil millones de microporos que elimina eficazmente el 99,99% de las bacterias. También contiene carbón activado granulado que elimina el cloro, el mal sabor y los olores desagradables. Además, el filtro preserva los minerales beneficiosos del agua que son fundamentales para la salud.

## Alerta Pure Protect

El sistema de alerta por colores Pure Protect es simple y avanzado para que siempre cambies el filtro a tiempo y con máxima facilidad. Cuando la membrana se vuelve de color gris oscuro o marrón óxido, tienes que sustituir el filtro.

## Hi-Flow

Este purificador compacto ofrece un flujo máximo de dos litros por minuto, prácticamente igual al flujo normal del agua no filtrada. Además, con sólo rotar la palanca de selección, puedes elegir entre el chorro o rociador de agua no filtrada o el rociador de agua filtrada.

## Adaptadores para grifos Quick Fit

Este purificador de agua avanzado trae varios adaptadores Quick Fit hechos a medida para facilitar la instalación del purificador en el grifo. Simple y práctico, para cumplir con nuestro lema "Sense and Simplicity".

## Sistema QuickTwist de cambio de filtro

El sistema de reemplazo avanzado Quick Twist hace que el cambio del filtro sea rápido, simple y seguro, para que disfrutes de tu purificador de agua sin complicaciones.

## No consume energía

Diseñado para funcionar sin electricidad y ofrecerte un máximo rendimiento sostenible.



Fecha de publicación  
2022-12-15

Versión: 5.4.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)