



Philips  
水龍頭式淨水器專用的  
更換濾芯

Micro Pure

WP3911

## 輕鬆享受純淨好水

Micro Pure 濾芯

先進過濾系統，能去除細菌、有害有機化合物與氯氣，保留水中有益的礦物質，給您潔淨的好水。

### 純淨好水

- 去除所有細菌、有害的有機化合物與氯氣

### 簡簡單單

- 先進的 Quick Twist 機制讓您輕鬆地更換濾芯

# PHILIPS

# 規格

## 濾水系統

- 去除 VOC (揮發性有機化合物): 是
- 除菌: 99.99 %
- 懸浮物去除: 3000 公升或大約 1 年
- 除氯: >80 %

## 設計規格

- 材質: 塑膠
- 顏色: 白色
- 產品重量: 150 g
- 產品尺寸 (長 x 寬 x 高): 60 x 64 x 105 mm

## 濾芯規格

- 濾芯壽命: 2400 公升或約 8 個月
- 主要濾芯組件: 中空絲膜, 粒狀活性炭 (GAC)

## 輸入水狀態

- 最低輸入水壓: 0.7 Bar
- 最高輸入水壓: 3.5 Bar
- 最高輸入水溫: 50 ° C

## 一般規格

- 替換濾芯: 保質期 2 年
- 水流量: 2 l/min
- 水流量: 5 ° C

## 永續性

- 包裝: > 90% 再生材料

## 原產國

- 可替換濾芯: 日本

# 焦點

## Micro Pure 濾芯

Micro Pure 濾芯是一套多重過濾系統，可去除所有細菌、雜質和異味，給您潔淨、安全且口感一流的飲用水。擁有高科技設計的中空絲膜，其中包含超過 5200 億個微孔，可有效清除 99.99% 的各類細菌，而顆粒狀活性炭可去除難聞氯氣、臭味和異味。該濾芯還可保留飲用水中所有對人體健康十分重要的礦物質。

## Quick Twist 更換濾芯

先進的 Quick Twist 濾芯更換機制讓您迅速、輕鬆又安全地更換濾芯，將智慧與簡易帶入淨水器。

