

Philips AquaShield
水龍頭過濾器

Micro X-Clean 濾芯

AWP3773



健康可口的飲用水

直接來自水龍頭

Philips Micro X-Clean 超細微過濾效能系統可減少氯、鉛、細菌等，讓您扭開水龍頭即可享用健康可口的飲用水。其精確的顯示屏準確告訴您何時更換濾芯。

爽口純淨飲用水

- 多重過濾系統為你帶來潔淨、安全和可口的飲用水。

輕鬆備製

- 輕鬆切換不同模式
- 數碼顯示濾芯壽命

對個人及環境有益

- 美味的飲用水，而費用更遠低於樽裝水

PHILIPS

規格

淨化系統

- 減少氯氣：是
- 除菌：99.99%
- 去除可溶解鉛：是
- 去除渾濁物質：3000 升或大約 1 年
- 去除殺蟲劑 (CAT)：是

濾芯規格

- 主要濾芯材料：粒狀活性炭 / GAC, 中空絲膜, 離子交換樹脂
- 過濾容量：1500 公升

輸入水條件

- 輸入水質：市政自來水
- 入水水壓：0.15 - 0.35Mpa Bar

一般規格

- 更換濾芯：WP3922
- 過濾容量：1500 公升
- 水流量：每分鐘 1.6 升

原產地

- 濾芯：日本

產品特點

經濟實惠又環保

可口美味的飲用水，而費用及浪費遠低於樽裝水。

Micro X-clean 濾芯

多重過濾系統配備高科技聚?中空絲膜，能清除 99.99% 的細菌，以及微細粒狀活性炭可去除有害氯化物（三氯乙烯、四氯乙烯）及有害的工業污染物 (2-MIB)，例如揮發性有機化合物以及農業污染物（殺蟲劑 CAT），亦可以去除來自自來水的難聞氯氣、臭味和異味。濾水器更配備一個離子交換器，可去除有害的可溶解鉛。

3 種模式方便選擇

過濾後的出水可用於飲用和烹飪，而未經過濾的水流和花灑水模式則適用於洗碗和其他清潔用途。

液晶屏

濾水器的電子流量計在 LCD 顯示屏，以公升為單位顯示實際剩餘過水容量。當濾網需要更換時，顯示屏上會顯示一個閃爍符號提醒更換濾芯。

