



Philips
壁挂炉

壁挂炉
20 千瓦
采暖洗浴两用
天然气

AWH7305

舒适采暖，恒温沐浴

低耗节能，温暖依旧

这款燃气壁挂炉能够根据需要设定舒适的温度，也能单独供暖或者是恒温供暖，满足不同的需求。机器采用优质核心零件，搭载四维安全防护系统，舒适、节能、安全无处不在。

智能恒温，舒适沐浴

- 无级调节技术，实现精确温度。
- 水温波动少于 1 °C

人性化设计，呵护每个细节

- 实时显示水压
- 六种智能模式，满足不同需求

多重安全防护系统，提供安全保障

- 四维安全防护，保证机器运行无忧
- 三重防冻保护，室外寒冷也不怕影响使用

高能效和节能

- 能效达到中国国家 2 级能效标准

PHILIPS

壁挂炉

壁挂炉 20 千瓦, 采暖洗浴两用, 天然气

规格

基本参数

- 排气方式: 天然气 Ω (12T)
- 毛重: 34.5 千克
- 产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 700*400*308 毫米
- 净重: 31.9 千克
- 包装尺寸 (长) * (宽) * (高): 785*470*377 毫米

主要参数

- 额定功率: 115 瓦
- 控制类型: 触摸按键
- 颜色: 白色
- 电压及频率: 220V/50Hz
- 接头规格: 2000Pa
- 额定采暖热输入功率: 22 千瓦
- 额定供暖热输出功率 (最低): 7.1kW

- 额定生活热水热输入功率 (最低): 8.1kW
- 额定采暖热输出功率 (80/60 $^{\circ}\text{C}$): 20 千瓦
- 最大热水产量 ($\Delta t=30\text{k}$): 9.2 千克 / 分钟
- 排烟管规格: $\text{Ø}60$
- 采暖水温度设置范围 (供暖): 30-80 $^{\circ}\text{C}$
- 热水设置温度范围 (生活热水): 35-60 $^{\circ}\text{C}$
- 采暖回水 / 出水接头 / 燃气接头: G3/4
- 冷水接头 / 热水接头规格: G1/2
- 适用水压: 0.04-0.6MPa

原产地

- 原产地: 中国

服务

- 保修期: 2 年

AWH7305/93

产品亮点

数字显示屏

用户可以随时控制水压状态, 以便及时处理水压异常情况并确保水加热正常运行。

四维安全防护

全屋风、火、电、水, 24 小时实时保护, 保障采暖用水安全无忧。

2 级能效

热效率高达 91%, 更加节能, 能耗更低。

六种智能模式

六种智能模式可满足不同人群的个性化需求, 包括夏季 / 冬季模式、ECO 节能模式、舒适模式、室外模式、小憩模式、假日模式。

无级调节技术

在夏天, 当入水温度较高时, 出水温度很容易过高, 而在冬天时则正好相反。无极调节技术可确保在各个季节实现舒适的沐浴体验。

三重防冻保护

三重防冻保护, 有效防止机器和水路冻坏冻裂, 确保机器正常运行。

水温波动

根据用户对洗浴水温的不同需求, 燃气比例阀准确控制燃气流量, 保证高效火力燃烧, 实现用水全程的恒温体验。



发行日期 2023-04-29

版本: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com