



Philips
淋浴套装

三功能

一体式设计
9 英寸大顶喷
空气注入技术

ASH2530CH

宽域雨淋，绵密不刺肌

水滴如雨淋般轻柔包裹肌肤

这款淋浴套装采用一体式淋浴管结构设计，将简约的风格融入现代极简浴室空间，通过 9 英寸空气注入功能顶喷和 3 功能手持花洒，能够让你全身心沉浸在舒适的淋浴之中。

精美设计，出色外观

- 一体式淋浴管结构，外观美观
- 6 层电镀工艺，持久不褪色
- 电镀淋浴器软管可与淋浴管道匹配

提供 3 种出水模式，可满足不同清洁需求

- 9 英寸顶喷式淋浴器提供大喷射面
- 3 种功能手持式花洒带来舒适的沐浴体验
- 水龙头出水口流出纯净软水

人性化设计，呵护每个细节

- 通过一个旋钮即可轻松切换 3 种出水功能
- 可伸缩橡胶喷嘴，可轻松去除水垢
- 可调节淋浴管，可匹配不同高度的天花板
- 严格挑选的滤芯，具有耐磨性和防滴性

PHILIPS

规格

普通参数

- 颜色：铬
- 类型：3 种功能淋浴器
- 表面处理：电镀
- 进水水压：0.05-0.5MPa
- 整体高度：1080-1260 毫米
- 进水温度：4-70 °C
- 安装模式：表面安装
- 淋浴器软管类型：不锈钢软管
- 自动调温：不适用

顶喷式淋浴器规格

- 规格：228 毫米
- 喷水类型：空气式

手持式花洒规格

- 类型：3 种功能
- 连接类型：G1/2
- 花洒尺寸：125 毫米
- 喷水类型：高压 / 按摩 / 混合
- 切换模式：拨动

原产地

- 原产地：中国

服务

- 保修期：3 年

产品亮点

9 英寸顶喷式淋浴器

水与空气完全混合，通过顶喷式淋浴器上的 90 个出水孔喷出，水流密集，亲肤舒适，像雨水一样轻柔覆盖肌肤。

3 种功能手持式花洒

60 个出水孔可喷出三种喷雾，加压喷雾柔软亲肤，按摩喷雾可利用强大的水动力冲刷肌肤，混合喷雾柔滑舒适。

水龙头出水口

空气通过通风装置喷射到水中，软化水流并减少溅水，适用于储水和清洗。

一体式淋浴管道结构

淋浴管通过螺纹接头与水龙头连接，简捷且更加稳固，避免了多余软管的使用和在墙壁上打孔。

电镀淋浴器软管

淋浴器软管采用电镀表面，更有光泽，与淋浴管道的颜色保持一致。

6 层电镀工艺

电镀涂层可通过 24 小时醋酸盐喷雾测试并达到 10 级标准*，更有光泽，更耐腐蚀、耐磨、耐高温。

通过一个旋钮轻松切换

水龙头上的旋钮清晰标识了 3 种不同的出水模式，可通过轻轻转动旋钮轻松切换出水模式。

可调节淋浴管

顶喷式淋浴器的高度可根据浴室天花板的高度或使用需求进行调节。

可伸缩橡胶喷嘴

喷嘴由可伸缩橡胶制成。高品质、抗撕裂的橡胶可轻松与手指产生摩擦。您只需轻轻擦拭喷嘴即可去除水垢。

严格挑选的滤芯

陶瓷滤芯经过严格测试，确保耐磨性、防滴性和使用稳定性。



发行日期 2023-03-18

版本：2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 乙酸盐喷雾测试检验依据为 GB 18145-2014 《陶瓷片密封水嘴》标准