



Philips
清純的自來水

Mineral+

HD3802

隨時享用清純的飲用水

具備 Mineral+ 濾網

小巧而容易安裝的濾水器去除水中的細菌、有害的有機物質和氯氣，並加入礦物質，確保您能享有美味而健康的清純飲用水。

純淨水

- Mineral+ 濾芯去除細菌及氯氣
- 粒狀活性珊瑚釋放礦物質到水中

輕鬆備製

- Quick Fit 水龍頭轉接器可輕鬆安裝到水龍頭上
- 高流量可實現高達每分鐘 4 升的過濾水量
- 360° 旋轉，讓您充分利用工作空間

PHILIPS

規格

淨化系統

- 除氯能力：8000 升
- 濁度減量：4000 升

設計規格

- 產品重量：1.4 千克
- 產品尺寸 (L x W x H): 112 x 140 x 240 毫米

濾芯規格

- 主要濾材：粒狀活性炭，粒狀活性珊瑚，空心纖維薄膜
- 濾網使用壽命：3000 升或大約 1 年

輸入水條件

- 最低入水水溫：35 ° C
- 入水水流：每分鐘 4 公升，水壓 100kPa，水溫 20° C

一般規格

- 更換濾芯：HD3902
- 配件：8 個 QuickFit 水龍頭轉接器，9 個 QuickFit 水龍頭轉接器
- 用水選擇：經過過濾的水霧，經過過濾的水流，未經過濾的水霧，未經過濾的水流

產品特點

Mineral+ 過濾器

Mineral+ 濾芯是一套可去除雜質和異味的多功能過濾系統，為你帶來潔淨、安全和口感一流的飲用水。它包括擁有超過 600 億個超微細孔的高科技聚?中空絲膜，可有效清除 99.99% 的細菌，及粒狀活性炭可去除難聞氯氣、臭味和異味。該濾芯可保留及增加飲用水中對人體健康十分重要的礦物質。

粒狀活性珊瑚

粒狀活性珊瑚加進 Mineral+ 濾水器，釋放礦物質到水中，令飲用水更可口，並改善您的健康及快樂。

Quick Fit 水龍頭轉接器

這個進階濾水器隨附數個 Quick Fit 水龍頭轉接器，助您輕鬆簡單在水龍頭安裝濾水器。精於心，簡於形。

高流量

這款座?式濾水器的流量可達每分鐘 4 升，與一般未經過濾的水流量幾乎沒有分別。只要轉動出水咀，你便可選擇直流或蓮蓬式出水。在廚房中，您還可以透過轉動用水選擇桿，選擇直流或蓮蓬式出水。在廚房隨時享用清純的飲用水。

360° 旋轉出水管咀

在不使用時，濾水器的 360° 旋轉出水管咀可方便地收藏在任何地方，讓您充分利用廚房的工作空間。旋轉出水管咀完全展開時可懸空在廚房洗手盆上方，就像一個獨立的水龍頭。旋轉噴嘴讓您可以隨意控制水流方向。為您及您的家人帶來最大的便利。

