



Philips
Filtru de schimb pentru
purificator la robinet

Micro Pure

WP3911

Apă pură, obținută cu ușurință

Filtru Micro Pure

Sistem de filtrare avansat care vă oferă apă pură, eliminând bacteriile, compușii organici dăunători și clorul în timp ce menține toate mineralele benefice din apă.

Apă pură

- Elimină bacteriile, compușii organici dăunători și clorul

Simplitate

- Mecanism Quick Twist avansat pentru înlocuirea ușoară a filtrului

PHILIPS

Specificații

Sistem de purificare

- Eliminare compuși organici volatili
- Eliminare turbiditate: 3000 litri sau aprox. 1 an
- Îndepărtarea bacteriilor: 99,99 %
- Îndepărtarea clorului: >80 %

Specificații de proiectare

- Culori: alb
- Materiale: plastic
- Greutate produs: 150 g
- Dimensiuni produs (L x l x Î): 60 x 64 x 105 mm

Specificații filtru

- Componente principale ale filtrului: membrană cu fibră cavă, GAC: carbon activ granulat
- Durata de viață a filtrului: 2400 l sau aprox. 8 luni

Condițiile apei la admisie

- Presiune minimă a apei la admisie: 0,7 bar
- Temperatură maximă a apei la admisie: 50 °C
- Presiune maximă a apei la admisie: 3,5 bar

Specificații generale

- Debit de apă: 2 l/min
- Debit de apă: 5 °C

Durabilitate

- Ambalare: > 90 % materiale reciclate

Țara de origine

- Filtru de schimb: Japonia

Repere

Filtru Micro Pure

Filtrul Micro Pure este un sistem de filtrare multiplă care îndepărtează bacteriile, impuritățile și mirosurile pentru a obține o apă potabilă gustoasă, sigură și curată. Acesta este format dintr-o membrană cu fibră cavă de înaltă tehnologie, care conține peste 520 de milioane de micropori pentru îndepărtarea eficientă a 99,99% din totalul bacteriilor și carbon activ granulat, care îndepărtează clorul, gustul și mirosurile neplăcute. De asemenea, filtrul păstrează mineralele benefice din apa potabilă, atât de vitale sănătății noastre.

Schimbarea filtrului de tip Quick Twist

Mecanismul de schimbare a filtrului avansat Quick Twist face ca schimbarea filtrului să fie rapidă, ușoară și sigură, aducând sens și simplitate purificatorului dvs. de apă.

