



Philips AquaShield  
冷凝式燃气暖浴两用炉

冷凝式燃气暖浴两用炉

36 千瓦  
采暖洗浴两用  
天然气

AWH7504

## 低氮冷凝，节能环保

### 超一级能效

这款燃气暖浴两用炉搭载全预混冷凝技术，让您随时畅享舒适。机器采用原装进口核心零件，搭载四维安全防护系统，舒适、节能、安全无处不在。

#### 可靠的品质

- 进口核心部件

#### 智能恒温，舒适沐浴

- 无级调节技术，实现精确温度。
- 水温波动少于 1 °C

#### 人性化设计，呵护每个细节

- 五种智能模式，满足不同的需求

#### 节能且环保

- 低氮排放，节能环保
- 国家一级能效

#### 多重安全防护系统，提供安全保障

- 三重防冻保护，室外寒冷也不怕影响使用

# PHILIPS

## 冷凝式燃气暖浴两用炉

冷凝式燃气暖浴两用炉 36 千瓦, 采暖洗浴两用, 天然气

# 规格

### 基本参数

- 毛重: 39.5 千克
- 排气方式: 天然气  $\Omega$  (12T)
- 产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 745\*403\*326 毫米
- 净重: 36.5 千克
- 包装尺寸 (长) \* (宽) \* (高): 840\*480\*413 毫米

### 主要参数

- 额定功率: 145 瓦
- 控制类型: 按键控制
- 颜色: 亚光白
- 接头规格: 2000Pa
- 电压及频率: 220V/50Hz
- 额定采暖热输入功率: 36 千瓦
- 额定采暖热输出功率 (80/60 °C): 34.9 千瓦

- 适用水压: 0.03-0.6MPa
- 额定冷凝热输出功率 (50/30 °C): 37.8 千瓦
- 最小冷凝热输出: 7.8 千瓦
- 最大热水产量 ( $\Delta t=30k$ ): 14 千克 / 分钟
- 热效率: 98.1 %
- 排烟管规格:  $\text{Ø}60$
- 采暖水温度设置范围 (供暖): 30-80 °C
- 热水设置温度范围 (生活热水): 30-60 °C
- 采暖回水 / 出水接头 / 燃气接头: G3/4
- 冷水接头 / 热水接头规格: G1/2

### 原产地

- 原产地: 中国

### 服务

- 保修期: 2 年

AWH7504/93

# 产品亮点

### 进口核心部件

核心部件采用全球知名进口供应商, 品质更耐用。

### 国际五级氮氧化物排放标准

全预混冷凝燃烧后, 氮氧化物排放低于 30mg/kWh, 达到国际五级排放标准。

### 无极调节技术

在夏天, 当入水温度较高时, 出水温度很容易过高, 而在冬天时则正好相反。无极调节技术可确保在各个季节实现舒适的沐浴体验。

### 水温波动

根据用户对洗浴水温的不同需求, 燃气比例阀准确控制燃气流量, 保证高效火力燃烧, 实现用水全程的恒温体验。

### 五种智能模式

五种智能模式可满足不同人的个性化需求, 包括每周编程模式、室外模式、夏季 / 冬季模式、自动操作模式和舒适模式。

### 三重防冻保护

三重防冻保护, 有效防止机器和水路冻坏冻裂, 确保机器正常运行。

### 一级能效

采用全预混冷凝燃烧技术, 热效率高达 107%, 超过国家一级能效标准。



发行日期 2023-04-29

版本: 3.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com