



Philips
Náhradní filtr

Pro použití s UTS
PC 4 v 1
Filtr sloučenin 4 v 1

AUT728

Vychutnejte si zdravou vodu

Odstraňuje škodlivé látky o velikosti od 5 μm

Filtr sloučenin 4 v 1 efektivně odstraňuje škodlivé látky o velikosti od 5 μm , jako jsou zbytkový chlór, barviva, zápach a ostatní škodlivé látky.

Chutná voda

- Ekvivalentní výkon 2 filtrů

Snadná příprava

- Náhradní filtr QuickTwist

Bez starostí

- Odstraňuje sekundární znečištění

PHILIPS

Specifikace

Filtrační výkon

- Snížení obsahu chlóru: Ano, až 99 %*
- Snížování rozpustného olova: Ano, až 99 %*
- Redukce množství pesticidů
- Redukce množství těžkých organických látek

Specifikace filtru

- Filtrační kapacita: 4 000 l
- Citlivost filtru: 5 um

Podmínky vstupu vody

- Teplota vstupní vody: 5-38 °C

- Tlak vody na vstupu: 0,1–0,4 MPa barů
- Kvalita vstupní vody: Voda z obecního vodovodu

Obecné specifikace

- Hlavní filtrační média: Bavlna PP, přední uhlíková tyč, zadní uhlíková tyč, netkané textilie
- Doporučená životnost filtru: až 24 měsíců

Země původu

- Náhradní filtrační kazeta: Čína

AUT728/10

Přednosti

Filtr sloučenin 2 v 1

Filtr sloučenin 2 v 1 se skládá z bavlny PP a stlačeného aktivního uhlíku. Efektivně absorbuje velké částice, rez, zbytkový chlór, barviva, zápach a mikroorganismy.

Integrovaný, odstranitelný filtr

Integrovaný, odstranitelný filtr zabraňuje kontaminaci vnitřního systému.

Náhradní filtr QuickTwist

Horizontální umístění filtru QuickTwist pro snadnou výměnu. Není zapotřebí zákaznický servis na místě.



Datum vydání 2023-11-01

Verze: 2.2.1

EAN: 48 97099 30184 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* **Založeno na výsledku testu mezinárodní testovací a certifikační agentury SGS v laboratorních podmínkách.