

Philips
Filtročná kanvica na vodu

Mikrofiltrácia

Gran. akt. uhlík (GAC) + ionom.
živica
1,5 l nádržka na filtrovanú vodu

AWP2920



Čistá voda pripravená s ľahkosťou

Mikrofiltračný systém znižuje obsah olova a chlóru

Vďaka viacstupňovému mikrofiltračnému systému táto filtračná kanvica na vodu znižuje obsah prchavých organických zlúčenín, pesticídov a až 99 % chlóru a olova pre zdravú a chutnú pitnú vodu*. Znižuje aj tvrdosť vody.

Čistejšia voda

- Účinne znižuje obsah olova, pesticídov a prchavých organických zlúčenín.

Bez námahy

- Digitálny časovač vám pripomenie, kedy máte vymeniť filter.
- Nálievka odolná voči prachu udržiava vodu sviežu a čistú
- Ergonomická rukoväť sa pohodlne drží a prenáša.
- Jednodielný filter po použití jednoducho zlikvidujte.

PHILIPS

Technické údaje

Filtrovací výkon

- Zníženie obsahu rozpustného olova: Áno, až 99 %*
- Odstraňovanie baktérií: nie je k dispozícii
- Zníženie obsahu chlóru: Áno, až 99 %*
- Zníženie tvrdosti vody

Špecifikácie filtra

- Filtračná kapacita: 200 l
- Hlavné filtračné médiá: Granulovaný aktivovaný uhlík/GAC, Ionomeničová živica

Akosť vstupnej vody

- Vstupná teplota vody: 5 – 38 °C

- Kvalita vstupnej vody: Obecná/mestská voda z vodovodu
- Vstupný tlak vody: (atmosférický) 0 – 1 bary(ov)

Všeobecné špecifikácie

- Náhradná náplň filtra: AWP200/AWP201
- Prietok vody: 0,25 l/min

Krajina pôvodu

- Filter: Čína
- Kanvica: Čína

Hlavné prvky

Jednodielny jednorazový filter

Po dosiahnutí konca životnosti jednodielneho filtra ho jednoducho zlikvidujte. Jednodielny dizajn chráni pred sekundárnym znečistením.

Odolná vôči prachu

Nálievka odolná vôči prachu udržiava vodu sviežu a čistú tak, že zabraňuje prachu dostať sa dovnútra cez otvor na nalievanie vody.

Ergonomická rukoväť

Ergonomicky navrhnutá rukoväť sa veľmi pohodlne drží, vďaka čomu možno kanvicu jednoducho prenášať.

Digitálny časovač

Digitálny časovač vám pripomenie, kedy máte vymeniť filter, aby ste dosiahli najlepšie výsledky.

4-stupňová mikrofiltrácia

4-stupňový filtračný systém pozostáva z netkanej tkaniny, granulovaného aktívneho uhlíka, živice a ďalšej vrstvy netkanej tkaniny, vďaka čomu účinne znižuje obsah pesticídov, chemikálií, mikroplastov a až 99 % olova* a chlóru pre krištáľovo čistú a chutnú pitnú vodu. Znižuje aj tvrdosť vody.



Dátum vydania
2024-04-07

Verzia: 3.3.1

EAN: 48 97099 30174 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* **Na základe výsledkov testov medzinárodnej certifikačnej testovacej agentúry BV, ktoré boli vykonané v laboratórnych podmienkach. Aj po uplynutí životnosti filtra znižuje obsah rozpustného olova o 88 %.