



Philips
UV su arıtıcısı

UV Sınıf A

WP3890/01

Saf olmayan su, su değildir

Saflık Koruma Kilidi sayesinde

Saf olmayan su, su değildir. Power UV+ bakterileri, virüsleri ve kistleri ortadan kaldırarak suyun daha lezzetli olmasını sağlar. Saflık Koruma Kilidi, filtre kullanım ömrü sonuna geldiğinde veya arıtma cihazında bir hata tespit edildiğinde, arıtılmamış su verilmesini önler.

Saf su

- Suyu temizlemek için gelişmiş UV teknolojisi ve etkinleştirilmiş karbon

Kullanımı kolay

- Hi-flow ile dakikada maksimum 1,2 litre
- Müzikli hatırlatıcı, dağıtıcının açık olduğunu bildirir
- PowerSave az elektrik tüketimi sağlar

Kolaylık

- Kolay filtre değişimi için Yatır ve Döndür mekanizması

Garantili

- Bureau of Indian Standards güvenlik standartlarına uygundur.
- PureProtect uyarısı, filtre değişimi gerektiğinde sizi uyarır
- Mikrobiyolojik performans NSF55 Sınıf A'ya göre test edilmiştir.
- WQA bu ürünü onaylamış ve Gold Seal ödülüne layık görmüştür.

PHILIPS

Teknik Özellikler

Arıtma sistemi

- PLS UV lambası: 9 W

Tasarım özellikleri

- Ürün ağırlığı: 3.6 kg
- Ürün boyutları (U x G x Y): 287 x 156 x 422 mm

Su giriş koşulları

- Min. su giriş sıcaklığı: 5 °C

- Min. su giriş basıncı: 0,5 bar
- Maks. su giriş basıncı: 2,0 bar
- Maks. su giriş sıcaklığı: 45 °C

Genel özellikler

- Su akış hızı: max 1.2 l/min
- Gerilim: 220-240 V
- Frekans: 50 Hz
- Güç geçeri: 25 W

Özellikler

Power UV+

Etkinleştirilmiş karbon ve tortu filtresi bulanıklık, klor, uçucu organik kimyasallar (VOC'lar), kistler ve daha büyük mikroorganizmaları yok ederken ve tadı iyileştirirken gelişmiş, son teknoloji ürünü UV (PLS) teknolojisi, içme suyu ile geçtiği bilinen virüsleri, bakterileri, parazitleri ve amip benzeri hücreleri yok eder.

Yatır ve Döndür

Basit Yatır ve Döndür mekanizması sayesinde, filtre değiştirmek kendi kendinize yapabileceğiniz kolay bir işlemdir.

PowerSave

Bu cihaz düşük elektrik tüketimine sahiptir ve gerilim değeri 25 watt'tır. Enerji verimliliğini daha da artırmak için, cihaz 10 dakika boyunca kullanılmadığında UV lambası kapanır.

BIS tarafından onaylanmıştır

Ürün, Hint Standartları Bürosu tarafından, mikrobiyolojik performans standardı BIS 14724 ve İçme suyu standardı BIS 10500'e uygunluk açısından onaylanmıştır.

Hi-flow

Dakikada 1,2 litre maksimum su akış hızı, her an içme suyunuz olmasını sağlar.

Water Quality Association (WQA), ABD tarafından Gold Seal ödülü



WQA (Water Quality Association, ABD), Gold Seal ödülünü sadece kirlilik azaltma, yapısal bütünlük ve malzeme güvenliği konusunda sektör standartlarını karşılayan ya da aşan sistem, bileşen ya da katkı maddelerine vermektedir. Bu ürün, WQA tarafından, klor ve partikül (Sınıf I'den Sınıf VI'ya kadar tüm partikül sınıflarını - 0,5µm - 80 µm boyutlarındaki tüm partikülleri giderir) giderme konusunda NSF/ANSI 42'ye, bulanıklık, uçucu organik kimyasalları (VOC'lar) ve kistleri giderme konusunda NSF/ANSI 53'e ve mikrobiyolojik dezenfeksiyon konusunda NSF/ANSI 55 Sınıf A'ya uygunluk açısından onaylanmıştır.

Müzikli hatırlatıcı

Arıtıcı, su dağıtırken opsiyonel bir müzikli hatırlatıcı dağıtıcının açık olduğunu bildirecektir.

KIWA Water Research, Hollanda tarafından test edilmiştir.

Kiwa Water Research tarafından test edilmiştir: Mikrobiyolojik performans Kiwa Water Research (Hollanda) tarafından, NSF standardı 55, Sınıf A protokolüne (2004) göre test edilmiştir.

PureProtect uyarısı

2700 litre su tüketiminden sonra, PureProtect uyarısı sinyal verir. Sinyalden sonra, 300 litre su için yeterli kapasite olacaktır.



Yayın tarihi 2022-12-15

Sürüm: 10.1.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com