

Philips
迷你水龙头

活性炭过滤网
去除残留的氯
抑菌

AWP3607IP



外形更小巧，呵护更满意

有效去除残留的氯

这款迷你水龙头采用具有高比表面积的活性炭纤维过滤器，让您享受更清洁、更健康的洗涤用水，迷你设计非常适合在面盆水龙头上使用。

精美设计，出色外观

- 迷你小巧，充足洗漱距离不磕碰
- 多彩设计，为单调浴室注入多彩活力

人性化设计，呵护每个细节

- 起泡器扳手让您轻松拆卸龙头起泡器
- 多组龙头转接头适配市面主流卫浴龙头
- QuickTwist 快旋换芯，一旋一拧便捷卸换

出色的过滤能力

- 多重过滤系统，层层净化
- 抑菌活性炭纤维滤芯，有效抑菌除氯
- 小巧外形，强大功能

PHILIPS

迷你水龙头
活性炭过滤网 去除残留的氯，抑菌

规格

过滤效果

- 减少氯：是，高达 99%*

滤芯规格

- 主要滤材：活性炭纤维

入水条件

- 入水温度：5-60 °C
- 入水水质：市政自来水
- 入水压力：0.1-0.5Mpa

普通参数

- 颜色：3 种颜色
- 额定总净水量：600 升 *
- 实际净水流速：2 升 / 分钟 *
- 产品尺寸：ø22 x 32.5 毫米

原产地

- 水龙头：中国

AWP3607IP/93

产品亮点

多重过滤系统

采用三层过滤系统，能有效滤除自来水中的余氯、泥沙、铁锈、原生虫等大颗粒杂质。

抑菌活性炭纤维滤芯

采用高性能抑菌活性炭纤维，吸附水中异味，抑菌率高于 99.9%，余氯去除率高达 92%。

过滤性能

得益于采用其特定表面区域为 1300-1400 平方米 / 克的活性炭纤维材料，这款如“糖果”般的迷你水龙头使您尽享 600 升 * 过滤的水。

迷你设计

一颗糖果的大小，打破卫浴龙头安装高度限制，洗脸洗手不磕碰，杯盆接水不卡住。

多彩设计

清新糖果色，为浴室增添多一点色彩，匹配心情随心换。

起泡器扳手

配备 QuickFit 起泡器扳手，能让您轻松拆卸市面主流龙头上的起泡器，无需借助额外工具。

多组龙头转接头

配备三组不同螺纹的龙头转接头，适配市面主流卫浴龙头，安装更省心。

QuickTwist 快旋换芯

卡扣结构设计，无需额外工具，只需轻松旋转龙头过滤器即可拆卸更换。



发行日期 2023-11-01

版本：1.0.1

EAN: 69 72748 50640 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 2 升 / 分钟：在厦门市政自来水且温度为 25 摄氏度的条件下，根据 JIS 测试标准，SGS 测得的持续流速为 2.0 升 / 分钟。结果由报告支持。

* 500 升过滤的水：厦门市政自来水的持续流速为 2+/-0.2 升 / 分钟，使用寿命是指残留氯去除率可低至 80% 时的总过滤水量。该测试由 SGS 执行，结果经报告认证。

* 92% 残留氯清除率：厦门市政自来水的连续流速为 2+/-0.2 升 / 分钟，根据 GB/T5750.11-2006 试验标准，清除了超过 92% 的残留氯。该检测由 SGS 完成，检测报告编号为 XMF21-000043-01。

* 抑菌率高于 99.9%：根据 GB/T 21510-2008 标准，选择大肠埃希菌作为实验细菌，通过 SGS 实验室检测，抑菌率高于 99.9%，检测报告编号为 XMF21-000043-03。

* 假设每人每天的用水量为 5 升，则一个水龙头过滤网可供一人使用大约 3 个月，供两个人使用大约 2 个月，供三个人使用大约 1 个月。过滤网的使用寿命因当地水质和家庭用水量而异。我们推荐