



Philips
电热水器

瞬时热水器
7000W
铝制加热器
数字控制

AWH1050

确保零冷水

快速加热，节约能源。

配备 7000W 直管加热元件，不弯曲，不结垢，无功率耗损，加热更快，更加节能。此外，双重防触电保护系统还为您提供全方位防护。

Heat-Express 热速递技术，等待不再漫长

- 确保零冷水

确保零冷水

- 无极调温系统，告别忽冷忽热

采用全方位保护系统

- 隔电墙保护，保障用电安全
- 3 重安全防护系统，保证机器运行无忧

人性化设计，呵护每个细节

- 为儿童定制的温度
- 适合清洗的温水

PHILIPS

电热水器

瞬时热水器 7000W, 铝制加热器, 数字控制

规格

普通参数

- 总重: 5.0 千克
- 产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 420*52*260 毫米
- 净重: 3.8 千克
- 包装尺寸 (长) * (宽) * (高): 490*125*445 毫米

主要参数

- 控制类型: 触摸按键
- 额定功率: 7000 瓦
- 颜色: 灰色

- 安装方式: 墙架
- 电压及频率: 220V/50Hz
- 加热方式: 铝制加热器
- 燃气种类: 0.7MPa
- 功率调节范围: 4500-7000W

原产地

- 电热水器: 中国

服务

- 保修期: 2 年

AWH1050/93

产品亮点

隔电墙保护

内置双隔电墙, 有效阻隔进出水口电流, 从而起到保护的效果。

无极调温系统

内置的可控硅可以自动根据环境温度, 实时变频调节输出功率, 省电节能。

3 重安全防护系统

高温保护、防干烧保护和 IPX4 防水等级 3 重安全防护, 安心沐浴无后顾之忧。

儿童模式

40 摄氏度适合儿童沐浴, 保护儿童娇嫩皮肤。

清洗模式

35 摄氏度用于清洗, 可节能

双管加热技术

7000W 铝制加热器提供 24 小时热水, 客户可以随时获得舒适沐浴体验。



发行日期 2023-05-21

版本: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com