

PHILIPS

Fickprojektor

PicoPix

80 lumen

med MP4-spelare



PPX2480



Projicera ditt liv

Den här lilla och lätta fickprojektorn kan enkelt anslutas till olika apparater och SD-kort eller till ett USB-minne för åtkomst till digitalt material. Den integrerade mediaspelaren gör PicoPix oberoende av andra mobila enheter.

Utmärkt bildkvalitet

- LED-teknik för strålande färger och hög kontrast
- Projicera dina bilder och videor i storlekar upp till 305 cm (120 tum)

Mångsidig anslutning

- Olika anslutningar för alla vanliga apparater

Naturligt och klart ljud

- Förstklassig högtalare för utmärkt ljud

Ultrabärbar

- Internt batteri för upp till 2 timmars uppspelning
- Spela upp videor direkt från ett SD-kort eller USB-minne

Specifikationer

Teknik/optisk

Skärmteknik: DLP

Ljuskälla: RGB-lysdioder

Lysdiodbelysningen räcker i över: 30 000 timmar

Ursprunglig upplösning: 854 x 480 bildpunkter

Kontrastförhållande: 1000:1

Skärmstorlek (diagonal): 30–305 cm

Skärmavstånd: 0,5–5,0 m

Focus: användarhandbok

Internminne: 2 GB

Ljusstyrka med nätström: upp till 80 lumen

Ljusstyrka med batteri: upp till 55 lumen

Inbyggd MP4-spelare

Videostandarder som stöds

PAL

Secam

NTSC

480i/p

576i/p

720i/p

1080i/p

Ljud

Intern 1 W ljudpanel

Anslutning

Ljud- och videoingång: HDMI med HDCP; VGA; komponent YPbPr (up to 1 080); komposit (CVBS) och ljud;

Ljudutgång: 3,5 mm ljuduttag för hörlurar

DC-IN: DC-uttag

Extern minne: SD/SDHC

USB: ansluta till en dator, ansluta till masslagringsenheter, ladda

Intern mediaspelare

VideofORMAT som stöds: .avi: MJPEG, MPEG-4, H.264; .mov: MJPEG, MPEG-4, H.264; .mp4: MJPEG, MPEG-4, H.264; .mkv: MPEG-4, H.264; .flv: FLV, H.263, H.264; .ts: H.264; .m2ts: H.264; .swf: SWF

Ljudformat som kan användas: MP3, WAV

Fotoformat som kan användas: JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF

Strömförsörjning

Nätadapter: 110–240 V AC, 50–60 Hz, 12 V@2 A för EU och Storbritannien

Internt batteri: 7,4 V @ 2 300 mAh

Batteriets livslängd: Standardläge: 2 timmar;

ljusläge: 1,5 timmar; lysdiodindikator: batteriladdning

Mått

Med förpackning (B x D x H): 190 x 190 x 80 mm

Utan förpackning: 105 x 105 x 31,5 mm

Vikt

Med förpackning: 0,872

Utan förpackning (utan tillbehör): 0,290 kg

Temperaturintervall

Användning: 5 ~ 40 ° C

Förvaring: -25 ~ 60 ° C

Förvaring utan förpackning: 0 ~ 45 ° C

Relativ luftfuktighet

Användning: 15 ~ 85 % relativ luftfuktighet

Förvaring: 5 ~ 93 % relativ luftfuktighet

Förvaring utan förpackning: 15 ~ 85 % relativ luftfuktighet

Standardförpackning innehåller

Användarhandbok: för internminne, internet

Garantisedel

Bärväska

Nätadapter

Adapter för ljud-/videokabel: Komposit

Mini-USB-adapter: hane till hona

Mini-USB-kabel

Fjärrkontroll

PPX2480

Snabbstartguide

VGA-kabel

Tillbehör

Komponentkabel: ingår ej

iPhone-sladd: ingår ej

Funktioner

Stor skärm

Använd den största mobilskärm du någonsin haft och dela ditt medieinnehåll när du vill. Med PicoPix bär du alltid med dig din egen biotruk.

Inbyggd mediaspelare

Den inbyggda MP4-spelaren kan hantera alla de vanliga video- och ljudformaten. Det gör fickprojektorn PicoPix till en fristående enhet som hämtar innehåll från det interna minnet på 2 GB, USB-minnet eller från ett av de olika typerna av minneskort.

Internt batteri

PicoPix har ett kompakt, inbyggt och laddningsbart batteri som räcker länge. Upp till två timmars kontinuerlig visning av film och foton eller uppspelning av musik per laddning. PicoPix är den perfekta fickenheten.

LED-teknik

Dina bilder och videor förtjänar den bästa kvaliteten när de ska delas med nära och kära. Fickprojektorn PicoPix har LED-teknik av hög kvalitet så att du kan projicera dina bilder och videor i strålrande färger och med kontraster som gör att man tappar hakan.

Utmärkt ljud

Njut av dina videor och din musik med hög ljudkvalitet. Den inbyggda högtalaren med 1 Watt ger dig en fantastisk ljudupplevelse och praktiskt justerbar volym.

Anslutningar

Fickprojektorn PicoPix har en stor mängd anslutningsmöjligheter för dina apparater. USB, HDMI, VGA, komponent, komposit SD/SDHC-port och en 3,5 mm ljudutgång för obegränsad underhållning.

