

PHILIPS

Vreckový projektor

PicoPix

140 lúmenov

s pripojením Wi-Fi

PPX3614



Projektor pre váš život

Pozrite si všetky svoje obľúbené médiá vo veľkom formáte s uhlopriečkou až 120" (305 cm) pripojením prenosného projektoru PicoPix k rôznym zariadeniam. Využite praktické pripojenie bez káblov vďaka funkcii Wi-Fi a protokolu DLNA.

Vynikajúca kvalita obrazu

- Technológia LED prináša nádherné farby a vysoký kontrast
- Premietajte HD videá a obrázky s uhlopriečkou až 120" (305 cm)
- SmartEngine s technológiou LED

Bezdrôtové pripojenie

- Bezdrôtové prepojenie s inými zariadeniami v sieti
- Vytvorte vlastnú sieť na pripojenie iných zariadení

Výnimočná prenosnosť

- Vnútna batéria s časom prehrávania až 2 hodiny
- Prehrávajte videá priamo z karty SD alebo kľúča USB

Pripojte sa online

- Podelte sa o videá služby YouTube a iný webový obsah

Hlavné prvky

Veľkosť obrazu 120" (305 cm)

Vychutnajte si najväčšiu prenosnú obrazovku, akú ste kedy mali, a prezentujte všetky svoje mediálne súbory v rozlíšení HD kdekoľvek chcete. So zariadením PicoPix si nosíte svoje vlastné kino stále so sebou.

Osobný prístupový bod Wi-Fi

Ak nemáte k dispozícii sieť Wi-Fi, projektor PicoPix sa stane vaším osobným prístupovým bodom Wi-Fi a vytvorí vlastnú sieť pre všetky zariadenia kompatibilné s DLNA. Vďaka tomu môžete prezentovať všetok svoj obsah na veľkej obrazovke.

Integrovaný prehrávač médií

Integrovaný prehrávač MP4 podporuje všetky bežné video a audio formáty. Vďaka tomu je vreckový projektor PicoPix samostatným zariadením, ktoré premieta obsah zo vstavanej 2 GB pamäte, kľúča USB alebo jednej z rôznych typov pamäťových kariet.

Vnútorná batéria

Zariadenie PicoPix sa dodáva s kompaktnou vstavanou nabíjateľnou batériou pre dlhotrvajúce napájanie. Na jediné nabitie si môžete až 2 hod. vychutnávať nepretržité prehrávanie filmov, fotografií alebo hudby. Preto je zariadenie PicoPix vaším dokonalým vreckovým spoločníkom.

Technológia LED

Keď chcete zdieľať svoje obrázky a videá s blízkymi, zaslúžia si tú najlepšiu kvalitu. Preto vreckový projektor PicoPix používa na premietanie fotografií a videí v nádherných farbách a úžasnom kontraste vysokokvalitnú technológiu LED.

Funkcia Wi-Fi

Vďaka funkcii Wi-Fi môžete pripojiť svoj projektor PicoPix 3610 k zariadeniam kompatibilným s DLNA vo vašej domácej sieti a premietiť svoj obsah z týchto zariadení.

Technické údaje

Technológia/ optická

Technológia displeja: DLP

Zdroj svetla: RGB LED

Zdroj svetla LED vydrží viac ako: 30 000 hodín

Jas pri napájaní zo siete: až 140 lúmenov

Jas pri napájaní batériou: až 70 lúmenov

Prirodzené rozlíšenie: (854 x 480 pixelov)

Operačný systém: Android 2.3.1

Kontrastný pomer: 1000:1

Veľkosť obrazu (uhlopriečna): 12" – 120"

Vzdialenosť od obrazu: 0,5 m – 5,0 m

Interná pamäť: 4 GB

Integrovaný prehrávač MP4: áno

Integrovaná dotyková podložka: áno

Integrovaný prehliadač súborov balíka

Office/PDF: áno

Bezdrôtové pripojenia

Premietanie obrazovky počítača: pomocou prúdového prenosu cez Wi-Fi

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n: áno

Bezdrôtový mediálny prehrávač: na pripojenie k iným zariadeniam cez Wi-Fi

Podporované štandardy obrazu

PAL: áno

SECAM: áno

NTSC: áno

480i/p: áno

576i/p: áno

720i/p: áno

1080i/p: áno

Zvuk

Zabudovaný 1 W systém Sound Bar: áno

Pripojenie

Vstup zvuku a obrazu: HDMI s HDCP; VGA; komponentný vstup YPbPr (až do 1080i);

kompozitný vstup (CVBS) a zvukový vstup;

Výstup zvuku: 3,5 mm výstupný zvukový konektor

DC vstup: Konektor DC

Externá pamäť: SD/SDHC/SDXC

USB: Pripojenie k veľkokapacitným úložným zariadeniam

Mini USB: pripojenie k počítaču, pripojenie k veľkokapacitným úložným zariadeniam, nabíjanie

Interný prehrávač médií

Podporované formáty obrazu: .avi: MPEG4, Xvid, H.264; .mov: MPEG4, Xvid, H.263, H.264; .mp4: MPEG4, Xvid, H.263, H.264; .mkv: MPEG4, Xvid, H.264; .flv: Sorenson spark; .3gp: MJPEG, MPEG4, Xvid, H.263, H.264; .webm: VP8

Podporované formáty zvuku: MP3, WAV, OGG, FLAC

Podporované formáty fotografií: JPEG, BMP, PNG, GIF

Podporované formáty súborov: pdf, ppt/pptx, xls/xlsx, doc/docx

Zdroj napájania

Životnosť batérie: Štandardný režim: 2 hod.;

Jasný režim: 1,5 hod.

Vnútná batéria: 7,4 V pri 1800 mAh

Sieťový adaptér: 110 – 240 V AC, 50 – 60 Hz, 12 V pri 2 A pre EU a UK

Rozmery

S obalom (Š x H x V): 190 x 190 x 80 mm

Bez obalu: 105 x 105 x 31,5 mm

Hmotnosť

S obalom: 1,07 kg

Bez obalu (bez príslušenstva): 0,284 kg

Rozsah teploty

Prevádzka: 5 ~ 35 °C

Skladovanie s obalom: -25 ~ 60 °C

Skladovanie bez obalu: 0 ~ 45 °C

Relatívna vlhkosť

Prevádzka: 15 ~ 85 % RH

Skladovanie s obalom: 5 ~ 93 % RH

Skladovanie bez obalu: 15 ~ 85 % RH

Štandardné balenie obsahuje

Diaľkové ovládanie: áno

Príručka používateľa: v internej pamäti, na internete

Stručná príručka spustenia: áno

Záručný list: áno

Adaptér AC: áno

Štandardný kábel Mini USB: áno

Puzdro na prenášanie: áno

Kábel HDMI: áno

PPX3614: áno

Príslušenstvo

Komponentný kábel: nie je súčasťou balenia

Kábel pre iPhone: nie je súčasťou balenia

VGA kábel: nie je súčasťou balenia

Kompozitný adaptér audio/video: nie je súčasťou balenia

MHL do HDMI + kábel Mini USB: nie je súčasťou balenia

Zvuková stanica PicoPix: nie je súčasťou balenia

Televízna stanica PicoPix: nie je súčasťou balenia

