

PHILIPS

mini kivetítő

PicoPix

140 lumen

Üzleti kiadás

PPX3514



Vetítse ki életét

A kisméretű és könnyű mobilkivetítő tökéletes társ a hétköznapi üzleti életben. USB- és HDMI-kábelén keresztül minden notebookhoz, laptophoz és mobilkészülekhöz, például táblagéphez és okostelefonhoz egyszerűen csatlakoztatható.

Kiváló képminőség

- SmartEngine LED-technológiával
- LED technológiával a ragyogó színekért és a nagy kontrasztarányért

Extra hordozhatóság

- Belső akkumulátor az akár 2 óra játékidőhöz
- 270 grammos tömegének köszönhetően tökéletes útitárs

Kiemelkedő használhatóság

- Beépített Office viewer és médialejátszó
- Különféle csatlakozók az összes ismert eszközhöz

Üzleti kiadás

- Állvánnyal és aktatáskával

Fénypontok

Belső akkumulátor

A PicoPix mini kivetítő egy kompakt, beépített akkumulátorral rendelkezik a hosszan tartó teljesítmény érdekében. Akár 2 órás folyamatos film-, fénykép- és zenelejátszás egyetlen töltést követően. Ezáltal válik a PicoPix tökéletes útitárrsá.

LED technológia

Fényképei és videói a legjobb minőséget érdemlik, ha meg kívánja osztani azokat környezetével. A PicoPix mobil kivetítő éppen ezért alkalmaz jó minőségű LED technológiát, így képeit és videóit ragyogó színben és nagy kontrasztarányal vetítheti ki.

Office viewer

A beépített MP4 lejátszó az összes ismert video- és audioformátumot támogatja. Ennek köszönhetően a PicoPix mini kivetítő önálló eszközként is használható. Az Office Viewer alkalmazás lehetővé teszi minden általános Office-fájl és pdf-fájl megosztását.

Útitárs

A mindössze 270 gramm tömegű, karcsú kialakítású PicoPix mini kivetítő pehelykönnyű társa lesz, akár üzleti, akár magánjellegű használatról van szó.

Csatlakozók

A PicoPix mini kivetítőt számos csatlakozóval ellátták, hogy minél több eszközhöz csatlakoztathassa. USB, HDMI, VGA,

komponens, kompozit, SD/SDHC-aljzat és egy 3,5 mm-es audiokimenet szolgálja a határtalan szórakoztatást.

Állvánnyal és aktatáskával

Európai és egyesült királyságbeli adapterrel felszerelt tápegységgel, HDMI- és USB-kábellel, autós töltővel, állvánnyal és aktatáskával

SmartEngine

Fényképei és videói a legjobb minőséget érdemlik, ha meg kívánja osztani azokat környezetével. A PicoPix mini kivetítő éppen ezért alkalmaz jó minőségű SmartEngine LED technológiát, így képeit és videóit ragyogó színben és nagy kontrasztarányal vetítheti ki.

Műszaki adatok

Technológia/ optikai

Kijelzőtechnológia: DLP

Fényforrás: RGB LED

A LED fényforrások több mint: 30 000 órán át működnek

Natív felbontás: 854 x 480 pixel

Kontrasztarány: 1000:1

Képernyőméret (átló): 12" és 120" között

Vetítési távolság: 0,5 m – 5 m

Belső memória: 4 GB

Beépített MP4-lejátszó

Beépített Office / PDF nézegető

Fényerő akkumulátorról üzemeltetve: akár 70 lumen

Fényerő hálózati táplálás esetén: akár 140 lumen

Támogatott videoszabványok

PAL

SECAM

NTSC

480i/p

576i/p

720i/p

1080i/p

Hangzás

1 W-os belső hangszóró

Csatlakozás

Audió és videó bemenet: mini HDMI és HDCP; VGA (egyéni aljzat adapterrel; Komponens YPbPr (max. 1080i); Kompozit (CVBS) és Audió;

Audiokimenet: 3,5 mm-es audiokimeneti csatlakozó

DC-bemenet: Egyenáramú csatlakozó

Külső memória: SD/SDHC/SDXC

USB-vel: Csatlakoztatásához háttértáreszközhöz

Mini USB: Csatlakoztatás számítógéphez, csatlakoztatás háttértáreszközhöz, töltés

Beépített médialejátszó

Támogatott videoformátumok: .avi, .mov, .mp4, .mkv; kodekek: MJPEG, H263, MPEG4, H264

Támogatott audioformátumok: MP3, AC3

Támogatott fényképformátumok: JPEG, BMP, PNG, GIF

Támogatott fájlformátumok: pdf, ppt/pptx, xls/xlsx, doc/docs

Tápellátás

Akkumulátor lemerülési ideje: Normál

üzemmód: 2 óra; Fényes üzemmód: 1,5 óra

Belső akkumulátor: 7,4 V 1800 mAh esetén

Hálózati adapter: 110–240 V AC, 50–60 Hz, 12 V/2 A az EU és az Egyesült Királyság területén

Méretetek

Becsomagolva (szé x mé x ho): 190 x 190 x 80 mm

Kicsomagolva: 105 x 105 x 31,5 mm

Tömeg

Becsomagolva: 1,06 kg

Kicsomagolva (tartozékok nélkül): 0,270 kg

Hőmérséklet-tartomány

Üzemeltetés: 5 ~ 40° C

Tárolás becsomagolva: –25 ~ 60° C

Tároláshoz kicsomagolva: 0 ~ 45° C

Relatív páratartalom

Üzemeltetés: 15 ~ 85% relatív páratartalom

Tárolás becsomagolva: 5 ~ 93% relatív páratartalom

Tároláshoz kicsomagolva: 15 ~ 85% relatív páratartalom

Standard csomag tartalma

Távvezérlő

Használati útmutató: belső memóriában, interneten

Gyors üzembe helyezési útmutató

Garanciajegy

AC-adapter

Normál mini USB-kábel

Hordtáska

HDMI kábel

Aktatáska

Autós töltő

PPX3514

Háromlábú állvány

Tartozékok

Komponens kábel: nem tartozék

iPhone kábel: nem tartozék

VGA kábel: nem tartozék

Kompozit audio-/videoadapter: nem tartozék

MHL átalakító HDMI-re + mini USB-kábel: nem tartozék

PicoPix hangállomás: nem tartozék

