

# PHILIPS

## 微型投影仪

### PicoPix

30 流明

带 USBQuickLink

PPX2330



## 展现您的生活

PicoPix 微型投影仪具有 USB QuickLink 功能，可提供 USB 插头和插孔，方便直接连接到各种产品，以便您在 60 英寸大的屏幕上投影数字内容。

### 亮丽多彩的图像

- LED 技术，带来鲜艳的色彩和高对比度

### USBQuickLink

- USB 插头和插孔，便于连接

### 超级便携

- 直接播放 USB 记忆棒或内存中的视频

### 直接视频连接

- 直接分享移动设备中的视频
- 只需通过 USB 连接，即可分享笔记本屏幕

# 规格

## 技术/光学

显示技术: DLP

光源: RGB LED

LED 光源可持续使用: 30,000 小时

亮度: 高达 30 流明

原始分辨率: 640 x 360 像素

对比度: 1500:1

色温: 6500 开氏温标

投影比: 1.6:1

屏幕尺寸 (对角线): 25.4 厘米 - 152.4 厘米

屏幕距离: 0.354 米 - 2.125 米

Focus: 手动

内存: 2 GB

内置 MP4 播放器

直接连接智能手机: 通过 USB

## 支持的视频标准

PAL

SECAM

NTSC

## 声音

内置扬声器: 1 瓦

## 连接

音频输出: 耳机专用 3.5 毫米音频输出插孔

外置存储器: Micro SD/SDHC

USB: 从 - 海量存储设备 (与电脑交换数据); 从 - 视频传输; 主 - 连接海量存储设备; 充电

AV 输入: 与音频输出共享插孔

## 内置媒体播放器

支持的视频格式: .avi; MPEG-4; H.264; M-

JPEG / .mov; MPEG-4; H.264 / .mp4;

MPEG-4; H.264 / .mkv; MPEG-4; H.264; M-

JPEG / .ts; H.264 / .rm; RV3; RV4 / .rmvb;

RV3; RV4

支持的音频格式: MP3、WAV

支持的图片格式: JPEG、BMP

## 电源

电池寿命: 标准模式: 2 小时; 明亮模式: 1.5 小

时; LED 指示灯; 电池充电

内置电池: 3.7 伏 (2600 毫安时)

## 尺寸

带包装 (宽x高x厚): 130 x 90 x 70 毫米

不带包装: 96.7 x 54 x 22 毫米

## 重量

带包装: 246 克

不带包装: 0.130 千克

## 温度范围

工作中: 5 ~ 40° C

带包装存放: -25 ~ 60° C

不带包装存放: 0 ~ 45° C

## 相对湿度

工作中: 15 ~ 85% RH

带包装存放: 5 ~ 93% RH

不带包装存放: 15 ~ 85% RH

## 标准包装包括

用户指南: 位于内存、互联网上

保修卡

便携盒

快速入门指南

PPX2330

## 附件

PPA6200 电源适配器 5 伏/2 安: 可选

# 产品亮点

## LED 技术

当与周围的人分享图片和视频时, 保证其具有最佳的品质。这就是为什么 PicoPix 移动投影仪采用高品质的 LED 技术, 以鲜艳的色彩和高对比度投射图片和视频的原因。

## 直接视频连接

连接移动设备, 用 PicoPix 将所有内容直接投射到大屏幕上。

## 内置 MP4 媒体播放器

集成的 MP4 播放器支持所有常见的视频和音频格式。这使得 PicoPix 微型投影仪成为独立的设备, 可检索 2GB 内存、USB 记忆棒或 Micro SD 卡中的内容。

## USBQuickLink

USBQuickLink 适用于想要直接从其相机、智能手机或 USB 记忆棒分享内容的人士, 可为所有这些设备提供最简单的连接方式。在旅途中, 只需将 USB 插头和插孔连接在一起, 并将 USBQuickLink 用作手柄。

## 视频传输

与周围的人分享笔记本屏幕, 显示媒体或 YouTube 视频等 Web 内容或聚会图片。只需通过 USB 将 PicoPix 连接至电脑或笔记本电脑, 即可开始投影。

