

PHILIPS

便攜投影機

PicoPix

140 流明

含 WiFi

PPX3614



投影生活

將 PicoPix 流動投影機連接至您的裝置，在廣闊達 120 度的大螢幕上觀看您所有喜愛的媒體。無需纜線，享受輕鬆連接 WiFi 和 DLNA 功能的體驗。

實現優越畫質

- LED 技術呈現艷麗色彩和高對比度
- 以 120 吋 (305 厘米) 的尺寸高清投射視訊和圖像
- SmartEngine 具備 LED 技術

無線連接

- 在網絡內無線連線其他裝置
- 設定個人網絡以連接其他裝置

超便攜

- 內置電池，播放時間長達 2 小時
- 直接從 SD 卡或 USB 記憶體播放影片

互聯網功能

- 分享 YouTube 視訊之類的網頁內容

產品特點

120 吋 (305 厘米) 圖像尺寸

盡情享受史上最大的流動屏幕，不論在哪都可以分享高清媒體內容。只要有了 PicoPix，就好像擁有流動電影院。

個人 WiFi 熱點

如果沒有可用 WiFi 網絡，PicoPix 就可變身個人熱點，並為所有 DLNA 複合裝置設定網絡，讓您將內容分享至更大型的螢幕上。

內置媒體播放機

內置 MP4 播放機，支援所有一般視訊和音訊格式。這種特色，讓 PicoPix pocket 投影機獨樹一幟，可從內置的 2GB 記憶體、USB 記憶體或是各種不同的記憶卡中擷取內容。

內置電池

PicoPix 隨附可重複充電內置電池，可長時間提供電力。只要充電一次，即可連續播放電影、相片和音樂時間長達 2 小時。這種特色，讓 PicoPix your 最適合攜帶使用。

LED 技術

與身邊的好友分享時，圖片及視訊應該擁有最佳品質。因此，PicoPix 流動投影機採用高質 LED 技術，以艷麗色彩和令人驚嘆的對比度投影您的圖片及視訊。

WiFi 功能

只要有 WiFi，您就可以在家庭網絡中將 PicoPix 3610 連線至 DLNA 相容裝置，並將您的內容投射至相關裝置。

規格

技術 / 光纖

顯示器技術: DLP
光源: RGB LED
LED 光源長達: 30,000 小時
使用 AC 時亮度: 高達 140 流明
使用電池時亮度: 高達 70 流明
原始解像度: 854 x 480 像素
操作系統: Android 2.3.1
對比率: 1000:1
屏幕尺寸 (對角): 12 吋 - 120 吋
屏幕距離: 0.5 米 - 5.0 米
內置記憶體: 4 GB
整合式 MP4 播放機: 是
整合式 Touchpad: 是
整合式 Office / PDF 檢視器: 是

無線連接

電腦螢幕投射: 透過 WiFi 串流
WiFi IEEE 802.11 b/g/n: 是
無線媒體播放機: 透過 WiFi 連線至其他裝置

支援的影片標準

PAL: 是
SECAM: 是
NTSC: 是
480i/p: 是
576i/p: 是
720i/p: 是
1080i/p: 是

聲音

內置 1 瓦 Soundbar: 是

連接

輸入音訊與視訊: HDCP HDMI ; VGA ; 色差 YPbPr (最高 1080i) ; 複合 (CVBS) 和音訊 ;
輸出音訊: 3.5 毫米音訊輸出插孔
直流電輸入: DC 插孔
外置記憶體: SD/SDHC/SDXC
USB: 連接至大量儲存裝置
迷你 USB: 連接至電腦, 連接至大量儲存裝置, 充電

內置媒體播放機

支援的視訊格式: .avi : MPEG4、Xvid、H.264 ; .mov : MPEG4、Xvid、H.263、H.264 ; .mp4 : MPEG4、Xvid、H.263、H.264 ; .mkv : MPEG4、Xvid、H.264 ; .flv : Sorenson spark ; .3gp : MJPEG、MPEG4、Xvid、H.263、H.264 ; .webm : VP8
音效支援模式: MP3、WAV、OGG、FLAC
支援的相片格式: JPEG、BMP、PNG、GIF
支援的檔案格式: pdf、ppt/pptx、xls/xlsx、doc/docs

電源

電池壽命: 標準模式: 2 小時; 明亮模式: 1.5 小時
內置電池: 7.4V @ 1800mAh
電源變壓器: 歐盟和英國為 110-240V AC, 50-60Hz, 12V@2A

尺寸

封包 (寬x深x高): 190 x 190 x 80 毫米
拆去封包: 105 x 105 x 31.5 毫米

重量

封包: 1.07 kg
拆去封包 (不含配件): 0.284 千克

溫度範圍

操作: 5 ~ 35° C
封包儲存: -25 ~ 60° C
拆去封包儲存: 0 ~ 45° C

相對濕度

操作: 15 ~ 85% RH
封包儲存: 5 ~ 93% RH
拆去封包儲存: 15 ~ 85% RH

標準套件包括

遙控器: 是
用戶指南: 在內置記憶體上, 互聯網
快速入門指南: 是
保用證: 是
AC 變壓器: 是
標準迷你 USB 線: 是
便攜盒: 是
HDMI 線: 是
PPX3614: 是

配件

色差線: 不含
iPhone 線: 不含
VGA 線: 不含
複合音訊/視訊適配器: 不含
MHL 至 HDMI + 迷你 USB 線: 不含
PicoPix 聲音基座: 不含
PicoPix 電視基座: 不含

