

PHILIPS

Fax con carta
semplice

FaxPro

voce
con segreteria telefonica



PPF755



Invio affidabile di fax

Il nuovo Philips FaxPro755 combina un design intelligente con funzioni sofisticate: ampia memoria da 50 pagine, 200 voci con composizione tramite nome, tasti per composizione breve, multifunzionalità avanzata, perfettamente idoneo per tutte le esigenze professionali.

Fax con carta semplice affidabile

- archivia fino a 50 pagine

Economica

- Consumo energetico in modalità Standby [< 1 W]
- materiali di consumo per 420 pagine A4 (disponibili separatamente)

Tastiera alfanumerica

- consente di accedere in modo rapido e veloce alla rubrica

Segreteria telefonica digitale

- registra fino a 30 minuti

Fotocopiatrice semplice da utilizzare

- con risoluzione fine/foto

Specifiche

Fax con Ink Film

Alimentatore documenti automatico da 10 pagine

Gestione telefono cordless

Polling semplificato: ricevi e invia

Trasmissione di gruppo

Risoluzione orizzontale: 8 pixel/mm

Compatibile con ITU Group 3: T.30

standard/T.30 nuovo

Memoria: fino a 50 pagine

Intestazione pagina: ricomposizione automatica

Vassoio carta con capacità fino a 50 fogli

Moduli fax predefiniti

Metodo di stampa: trasferimento termico

Stampa Sudoku con soluzioni: facile - medio - difficile - difficilissimo

Funzione Timer: invia dopo

Risoluzione fine verticale: 7,7 righe/mm

Rapporto di invio: con la prima pagina della copia ridotta

Risoluzione standard verticale: 3,85 righe/mm

Velocità modem di 14.400 bps: fallback

automatico

Telefono

Identificazione chiamante (CLIP)*

Composizione a catena

Suonerie esclusive**

Voci con composizione tramite nome:: 200

Composizione al sollevamento della cornetta

Stampa del registro chiamate in uscita

Ricomposizione degli ultimi 10 numeri

Melodie della suoneria:: 10

Tasti per composizione breve:: 10

Vivavoce

Rubrica con ricerca alfanumerica

Fotocopiatrice

Risoluzione fine/foto

Scala di grigi: 64

Funzione di zoom (ingrandimento/riduzione)

Copia multipla: fino a 15 pagine

Accessori

Philips PFA 363: con scheda
PLUG'N'PRINT/420 pagina A4

Dimensioni (lxpxa)

Con la confezione (LxPxX): 313x197x129 mm

Senza confezione: 377x247x200 mm

Consumo energetico

Copia: (medio) 15 W

Ricezione: (medio) 15 W

Standby: <1 W

Conversazione al telefono: (medio) 4 W

Trasmissione: (medio) 15 W

Peso

Con confezione (incluso kit specifico del paese): 3,1 Kg

Senza confezione (esclusi accessori): 2,4 Kg

Segreteria telefonica

Registrazione chiamata corrente

Accesso diretto ai messaggi:: primi 9

messaggi

Inoltro messaggi

OGM preregistrati

Autonomia di registrazione:: fino a 30 minuti

Codice VIP

Funzione SMS tramite linea telefonica

Trasmissione:: fino a 5 destinatari

Stampa delle bozze di SMS

Stampa e salvataggio di SMS:: fino a 30

Invio e ricezione di SMS:: tramite linea telefonica

Notifica SMS

Inoltro di SMS

Caratteristiche

Segreteria telefonica

Ricevitore con filo

Volume fax mensile: Da 15 a 50 pagine

Metodo di stampa: trasferimento termico

In evidenza

420 pagine, formato A4

Philips FaxPro supporta la richiesta di operatori aziendali che tendono a ricevere molti fax. I materiali di consumo disponibili separatamente, quindi, offrono una disponibilità di 420 pagine in formato A4 indipendentemente dalla quantità di testo su ogni pagina.

Basso consumo in standby

Il livello di innovazione nei prodotti odierni non solo soddisfa le esigenze dei clienti, ma prende in considerazione anche l'aspetto ambientale: Philips FaxPro in modalità Standby consuma meno di 1 Watt.

Memoria

Philips FaxPro non perde mai nemmeno un fax. Memorizza messaggi fino a un massimo di 50 pagine nel caso in cui siano esauriti carta o inchiostro e i messaggi restano salvati anche in caso di blackout.

Risoluzione foto

Migliora la qualità delle copie impostando la risoluzione giusta. Scegli FINE per i documenti con poco testo o piccoli grafici o PHOTO per i documenti con foto.

Ricerca rapida

È possibile accedere alle voci salvate usando la tastiera alfanumerica. Basta inserire le lettere iniziali della voce desiderata e il fax mostrerà la voce corrispondente per le lettere immesse.

Autonomia di registrazione

Non perdere mai un messaggio grazie alla possibilità di registrare fino a 30 minuti. I nuovi messaggi in arrivo su FaxPro vengono indicati dal pulsante lampeggiante dei messaggi sul pannello.

