

PHILIPS

Kapesní projektor

PicoPix

30 lumenů

s USBQuickLink



PPX2330



Promítejte své zážitky

Kapesní projektor PicoPix s USB připojením QuickLink nabízí konektor USB pro přímé připojení k široké škále přístrojů pro projekci digitálního obsahu na plátno o velikosti až 150 cm (60").

Jasný a barevný obraz

- Technologie LED přináší dokonalé barvy a vysoký kontrast

USBQuickLink

- USB zástrčka a zásuvka pro snadné propojení a nabíjení

Maximálně přenosná

- Přehrává videa přímo z paměťového zařízení USB nebo z vnitřní paměti

Přímé připojení videa

- Sdílejte videa přímo ze svého mobilního zařízení
- Sdílení obrazovky notebooku jednoduše přes připojení USB

Specifikace

Technologie/optická

Technologie displeje: DLP

Zdroj světla: RGB LED

Zdroj osvětlení LED vydrží více než:

30 000 hodin

Jas: až 30 lumenů

Nativní rozlišení: 640 x 360 pixelů

Kontrastní poměr: 1500:1

Teplota barev: 6 500 kelvinů

Pracovní vzdálenost: 1,6:1

Velikost obrazovky (úhlopříčka): 25,4–152,4 cm

Vzdálenost obrazovky: 0,354–2,125 m

Focus: manuál

Interní paměť: 2 GB

Integrovaný MP4 přehrávač: ano

Přímé propojení s chytrým telefonem:

prostřednictvím USB

Podporované video standardy

PAL: ano

SECAM: ano

NTSC: ano

Zvuk

Vnitřní reproduktor: 1 W

Připojení

Audiovýstup: 3,5mm konektor audio výstupu pro sluchátka

Externí paměť: micro SD/SDHC

USB: slave – velkokapacitní paměťové zařízení (výměna dat s počítačem); slave – streamování videa; master – připojení k velkokapacitnímu paměťovému zařízení; nabíjení

Vstup AV: sdílený konektor s audiovýstupem

Interní přehrávač médií

Podporované video formáty: .avi: MPEG-4;

H.264; M-JPEG / .mov: MPEG-4; H.264 / .mp4:

MPEG-4; H.264 / .mkv: MPEG-4; H.264; M-



JPEG / .ts: H.264 / .rm: RV3; RV4 / .rmvb: RV3; RV4

Podporované audio formáty: MP3, WAV

Podporované formáty fotografií: JPEG, BMP

Napájení

Životnost baterie: Standardní režim: 2 hodiny;

Režim jasného zobrazení: 1,5 hodiny; Indikátor

LED: nabíjení baterie

Interní baterie: 3,7 V, 2 600 mAh

Rozměry

Zabaleno (Š x H x V): 130 x 90 x 70 mm

Rozebaleno: 96,7 x 54 x 22 mm

Hmotnost

Zabaleno: 246 g

Rozebaleno: 0,130 kg

Rozsah teplot

Provoz: 5 ~ 40° C

Skladování balení: -25 ~ 60° C

Skladování po rozebalení: 0 ~ 45° C

Relativní vlhkost

Provoz: 15 ~ 85 % RH

Skladování balení: 5 ~ 93 % RH

Skladování po rozebalení: 15 ~ 85 % RH

Standardní balení zahrnuje

Uživatelský návod: na interní paměti nebo internetu

Záruční list: ano

Praktické pouzdro: ano

Stručný návod k rychlému použití: ano

PPX2330: ano

Příslušenství

PPA6200 adaptér napájení 5V/2A: volitelné

Přednosti

Technologie LED

Pokud chcete sdílet své fotografie a videa s přáteli, měly by mít tu nejvyšší kvalitu. Proto kapesní projektor PicoPix využívá vysoce kvalitní technologii LED, abyste mohli promítat své fotografie a videa v nádherných barvách a s neuvěřitelným kontrastem.

Přímé připojení videa

Připojte mobilní zařízení a promítejte obsah ze zařízení PicoPix přímo na velké plátno.

Integrovaný mediální přehrávač MP4

Integrovaný mediální MP4 přehrávač podporuje všechny běžné video a audio formáty. Díky tomu je kapesní projektor PicoPix úplně samostatné zařízení, na kterém můžete spouštět obsah z interní 2GB paměti, paměťového zařízení USB nebo karty micro SD.

USBQuickLink

USBQuickLink představuje nejjednodušší spojení pro všechny, kdo chtějí sdílet obsah přímo z fotoaparátu, chytrého telefonu nebo paměťového zařízení USB. Po skončení stačí jen propojit USB zástrčku se zásuvkou a můžete USBQuickLink použít jako rukojeť.

Streamování videa

Sdílejte obrazovku notebooku a všem okolo ukažte svá média a internetové stránky, například videa z YouTube nebo fotografie. Stačí připojit PicoPix k počítači nebo notebooku prostřednictvím USB a začít promítat.

