

PHILIPS

Fax voor
standaardpapier

FaxPro

primo

met telefoon en
kopieerapparaat



PPF725



Betrouwbaar faxen

De nieuwe Philips FaxPro725 combineert een slim ontwerp met geavanceerde functies. Een groot geheugen voor 50 pagina's, 50 snelkiesnamen en snelkiestoetsen zorgen voor de veelzijdigheid die perfect aansluit op al uw professionele behoeften.

Betrouwbare fax voor normaal papier

- opslagmogelijkheid tot 50 pagina's

Voordelig

- Energieverbruik in stand-bymodus <1 W
- verbruiksartikelen voor 420 pagina's A4 (apart verkrijgbaar)

Alfanumeriek toetsenbord

- voor snelle en handige toegang tot het telefoonboek

Gebruiksvriendelijk kopieerapparaat

- met fijne resolutie/fotoresolutie

Specificaties

Fax met inktfilm

Automatische documentinvoer voor 10 pagina's
Modemsnelheid 9600 bps: auto-fallback
Draadloos telefoonbeheer
Eenvoudig pollen: ontvangen en verzenden
Groep-broadcasting
Horizontale resolutie: 8 pixels/mm
Compatibel met ITU Group 3: T.30 standaard/T.30 nieuw
Geheugen: maximaal 50 pagina's
Paginatitel: automatische nummerherhaling
Papierlade voor maximaal 50 vellen
Voorgedefinieerde faxformulieren
Afdrukmethode: thermal transfer
Sudoku's afdrukken met oplossingen: eenvoudig - gemiddeld - moeilijk - extreem moeilijk
Timerfunctie: later verzenden
Verticale resolutie fijn: 7,7 lijnen/mm
Rapport verzenden: met verminderde kopie van eerste pagina
Verticale resolutie standaard: 3,85 lijnen/mm

Telefoonnummer

Nummerherkenning (CLIP)*
Serieel bellen
Duidelijk te onderscheiden beltonen**
Snelkiesnamen:: 50
Kiezen met de hoorn op de haak
Rapporten afdrukken van uitgaande gesprekken
Nummerherhaling van de laatste 10 nummers

Belmelodieën:: 10
Snelkiestoetsen:: 10
Alfanumeriek zoeken in telefoonboek

Kopieerapparaat

Fijne/fotoresolutie
Grijsschalen: 16
Zoomfunctie (vergroten/verkleinen)
Meerdere kopieën: tot maximaal 15 pagina's

Accessoires

Philips PFA 363: met PLUG'N'PRINT-kaart/420 pagina's A4

Afmetingen

Verpakt (b x d x h): 313 x 197 x 129 mm
Uit verpakking: 377 x 247 x 200 mm

Stroomverbruik

Kopiëren: normaal 15 W
Ontvangst: normaal 15 W
Stand-by: < 1 W
Telefoongesprek: normaal 4 W
Verzending: normaal 15 W

Gewicht

Verpakt (inclusief landset): 3,1 kg
Uit verpakking (zonder accessoires): 2,4 kg

Kenmerken

Afdrukmethode: thermal transfer
Handset met snoer
Maandelijks faxvolume: 15 tot 50 pagina's

Kenmerken

Verbruiksartikelen voor 420 pagina's A4

De Philips FaxPro komt tegemoet aan de vraag van zakelijke gebruikers die veel faxen ontvangen. Daarom zijn de apart verkrijgbare verbruiksartikelen goed voor 420 pagina's A4, ongeacht de hoeveelheid tekst op elke pagina.

Laag stand-byverbruik

Geavanceerde producten voldoen tegenwoordig aan de klantbehoeften en ook aan milieueisen. Daarom verbruikt de Philips FaxPro in stand-by minder dan 1 watt.

Paginageheugen

Uw Philips FaxPro raakt nooit faxen kwijt. Het apparaat slaat tot 50 pagina's aan inkomende berichten op voor het geval het papier of de inkt opraakt. Zelfs na een stroomstoring blijven ze opgeslagen.

Fotoresolutie

Verbeter de kwaliteit van uw kopieën door de juiste resolutie in te stellen. Kies FINE voor bestanden met kleine tekst en tekeningen of PHOTO voor bestanden met foto's.

Snel zoeken

Het alfanumerieke toetsenbord biedt toegang tot de opgeslagen faxnummers. Voer de eerste letters in en uw faxmachine toont u de telefoonboekinvoer die met deze letters overeenkomt.

