

PHILIPS

Zakprojector

PicoPix

140 lumen

Business-editie

PPX3514



Projecteer uw leven

Deze kleine, lichtgewicht, draagbare projector is ideaal voor dagelijks zakelijk gebruik en kan eenvoudig via USB of HDMI worden aangesloten op een notebook, laptop of mobiel apparaat zoals een tablet of smartphone.

Uitstekende beeldkwaliteit

- SmartEngine met LED-technologie
- LED-technologie voor schitterende kleuren en een hoog contrast

Uiterst draagbaar

- Interne accu voor 2 uur afspelen
- Met zijn 270 g is hij ideaal voor onderweg

Hoge bruikbaarheid

- Geïntegreerde Office-viewer en mediaspeler
- Verschillende aansluitingen voor veelgebruikte apparaten

Business-editie

- Inclusief statief en zakelijke tas

Specificaties

Technologie/optisch

Weergavetechnologie: DLP

Lichtbron: RGB LED

Duurzame LED-lichtbron voor meer dan: 30.000 uur

Eigen resolutie: 854 x 480 pixels

Contrastverhouding: 1000:1

Schermgrootte (diagonaal): 12" - 120"

Afstand tot het scherm: 0,5 m - 5,0 m

Intern geheugen: 4 GB

Geïntegreerde MP4-speler

Geïntegreerde Office-/PDF-viewer

Helderheid bij gebruik accu: tot 70 lumen

Helderheid op netvoeding: tot 140 lumen

Ondersteunde videostandaarden

PAL

SECAM

NTSC

480i/p

576i/p

720i/p

1080i/p

Geluid

Interne SoundBar van 1 W

Aansluiting

Audio- en video-ingangen: mini-HDMI met HDCP; VGA (speciale aansluiting met adapter; Component YBbPr (tot 1080 i); Composite (CVBS) en Audio;

Audio-uitgang: 3,5 mm kabel voor audio-uitgang

DC-in: Gelijkstroomaansluiting

Extern geheugen: SD/SDHC/SDXC

USB: Verbinding met massa-opslagapparaten

Mini-USB: verbinding met PC, verbinding met massaopslagapparaten, opladen

Interne mediaspeler

Ondersteunde video-indelingen: .avi, .mov, .mp4, .mkv; codecs: MJPEG, H263, MPEG4, H264

Ondersteunde audio-indelingen: MP3, AC3

Ondersteunde foto-indelingen: JPEG, BMP, PNG, GIF

Ondersteunde bestandsindelingen: pdf, ppt/pptx, xls/xlsx, doc/docs

Stroomvoorziening

Levensduur accu: Standaard modus: 2 uur; Heldere modus: 1,5 uur

Interne accu: 7,4 V bij 1800 mAh

Stroomadapter: 110 - 240 V AC, 50 - 60 Hz, 12 V bij 2 A voor EU en VK

Afmetingen

Verpakt (b x d x h): 190 x 190 x 80 millimeter

Uit verpakking: 105 x 105 x 31,5 millimeter

Gewicht

Verpakt: 1,06 kg

Uit verpakking (zonder accessoires): 0,270 kg

Temperatuurbereik

Bediening: 5 ~ 40 °C

Opslag, verpakt: -25 ~ 60 °C

Opslag, uit verpakking: 0 ~ 45 °C

Relatieve vochtigheid

Bediening: 15 ~ 85% RH

Opslag, verpakt: 5 ~ 93% RH

Opslag, uit verpakking: 15 ~ 85% RH

Standaardverpakking bevat

Afstandsbediening

Gebruikershandleiding: in intern geheugen, op internet

Snelstartgids

Garantiekart

Wisselstroomadapter

Standaard mini-USB-kabel

Opbergetui

HDMI-kabel

Zakelijke tas

Autolader

PPX3514

Statief, driebeinig

Accessoires

Component-kabel: niet meegeleverd

iPhone-kabel: niet meegeleverd

VGA-kabel: niet meegeleverd

Composite audio/videoadapter: niet meegeleverd

MHL naar HDMI + mini-USB-kabel: niet meegeleverd

PicoPix Sound Station: niet meegeleverd

Kenmerken

Interne accu

De PicoPix is voorzien van een ingebouwde compacte, oplaadbare accu voor langdurig vermogen. Met één keer opladen kunt u maar liefst 2 uur achtereen genieten van films, foto's en muziek. Vanaf nu gaat u nooit meer op pad zonder de PicoPix.

LED-technologie

Uw foto's en video's verdienen de beste kwaliteit wanneer u deze wilt delen met degenen om u heen. Daarom gebruikt de PicoPix mobiele projector een hoogwaardige LED-technologie zodat u uw foto's en video's in schitterende kleuren en met een adembenemend contrast kunt projecteren.

Office-viewer

De geïntegreerde MP4-mediaspeler ondersteunt de meest gebruikte video- en audio-indelingen. Dit onderscheidt de PicoPix-zakprojector van alle anderen. Dankzij de Office-viewer kunt u bovendien alle veelvoorkomende soorten Office-bestanden en pdf-bestanden delen.

Ideaal voor onderweg

De PicoPix-zakprojector is slechts 270 g en heeft een slank ontwerp, wat hem ideaal maakt voor onderweg voor zakelijk of persoonlijk gebruik.

Aansluitingen

De PicoPix-zakprojector beschikt over allerlei apparaataansluitingen, zoals USB, HDMI, VGA, Component en Composite, over een SD/SDHC-sleuf en een 3,5 mm audioaansluiting, voor grenzeloos entertainment.

Inclusief statief en zakelijke tas

Inclusief voeding met adapter voor EU en VK, HDMI- en USB-kabel, auto-oplader, statief en zakelijke tas

SmartEngine

Uw foto's en video's verdienen de beste kwaliteit wanneer u deze wilt delen met degenen om u heen. Daarom gebruikt de PicoPix-zakprojector een hoogwaardige SmartEngine LED-technologie zodat u uw foto's en video's in schitterende kleuren en met een adembenemend contrast kunt projecteren.

