

PHILIPS

Screeneo Smart
LED-projector

Screeneo

met DVB-T-tuner

HDP1690TV



Bekijk het in het groot – films,
sportevenementen,
games en meer!

Haal het witte doek in huis. Screeneo kan eenvoudig vlak bij een vlakke muur worden geplaatst en projecteert een beeld van wel 50 – 100 inch. De LED-technologie garandeert een geweldige beeldkwaliteit en bijna ieder type connectiviteit is mogelijk.

Ongekende variatie in schermgrootte

- Geniet van entertainment op een zeer korte afstand van de muur
- ProGleam-engine voor heldere en scherpe beelden van 600 Hz
- NaturaColor zorgt voor natuurlijke kleuren

Ervaar geïntegreerd geluid

- Ingebouwde luidsprekers en subwoofer voor diep geluid van 26 W
- Geen kabels: geniet van uw muziek via Bluetooth of Wi-Fi/DLNA

Slimme verbindingen

- Surf op internet en stream video's, muziek of foto's via Wi-Fi
- Maak via HDMI verbinding met elke set-top box en nog veel meer

Kenmerken

Geïntegreerd geluid

U hoeft geen geluidssysteem aan te sluiten dankzij de geïntegreerde subwoofer en luidsprekers met een uitgangsvermogen van 26 W RMS. De perfecte geluidservaring is compleet met een Dolby Digital 2.1-geluidssysteem.

Geniet van entertainment in 50-100 inch

Beleef uw films, sportevenementen en games als nooit tevoren op een scherm van 50 tot 100 inch. Screeneo kan gemakkelijk dicht bij gladde muren worden geplaatst. Als u uw kinderen een tekenfilm wilt laten kijken op een scherm van 50 inch, plaatst u het apparaat 10 cm van de muur. Voor uw favoriete voetbalwedstrijd op een scherm van 100 inch plaatst u de Screeneo 44 cm van de muur.

NaturaColor

Uw foto's, films en andere inhoud worden geprojecteerd met schitterende kleuren dankzij de LED-technologie. NaturaColor verbetert het

kleurbereik en de nauwkeurigheid nog verder, zodat Screeneo natuurlijke beelden laat zien, precies zoals de filmmakers ze hebben bedoeld.

Geniet van muziek via Bluetooth

Gebruik Screeneo als een muziekzender! Stream handig muziek van uw smartphone of tablet naar Screeneo via Bluetooth of DLNA (Digital Living Network Alliance).

ProGleam-engine

Screeneo produceert indrukwekkend heldere en scherpe 600Hz-beelden. De ultra short throw-technologie garandeert een overdonderende ervaring, elke keer weer.

Stream video's, muziek of foto's

Draadloze connectiviteitsopties maken het u gemakkelijk om uw favoriete media op een groot scherm te bekijken via Bluetooth, Wi-Fi en DLNA. Via ingebouwde Wi-Fi-functionaliteit of een LAN-poort (ethernet) kunt

u eenvoudig verbinding maken met het web of uw netwerk thuis via DLNA en kunt u de inhoud van deze apparaten projecteren. Dankzij Miracast-functionaliteit kunt u gemakkelijk direct inhoud delen door het scherm van uw smartphone of tablet te spiegelen.

Maak verbinding

Dankzij de HDMI-aansluiting kunt u verbinding maken met een set-top box, Blu-ray-speler, gameconsole of mediaserver. U kunt ook een SD-kaart in de kaartlezer plaatsen of een USB-flashdrive aansluiten. Dankzij de ingebouwde DVB-T-tuner kunt u ongecodeerde zenders bekijken.

Specificaties

Technologie/optisch

Beeldformaat: 4:3 en 16:9

Contrastverhouding: 100.000:1

Weergavetechnologie: DLP

Scherpteaanpassing: handmatig

Intern geheugen: 4 GB

Keystone-correctie

Duurzame LED-lichtbron voor meer dan: 30.000 uur

Lichtbron: RGB LED

MP4-speler

Geluidsniveau: < 25 dB(A)

Besturingssysteem: Android 4.2

Resolutie: 1280 x 800 pixel

Afstand tot het scherm: 10 - 44 cm

Schermformaten: 50 - 100 inch

Throw-ratio: 0.321

Muurkleurcorrectie

3D-technologie: converteert 2D in 3D, ondersteunt alle 3D-modi

Projectiemodi: voor, achter, voor plafond, achter plafond

Aansluiting

Connectiviteit: 1x standaard-USB voor, 2x HDMI achter, 1x HDMI voor, 2x standaard-USB achter, Audio-uitgang (analoog, digitaal), Hoofdtelefoonuitgang voor, Normale SD-kaart, VGA, composite

Wi-Fi: DLNA, Dualband 2,4 en 5 GHz,

Miracast, WLAN IEEE 802.11 b/g/n

Bluetooth: Stream muziek van smartphones of tablets naar Screeneo via Bluetooth. Aan te sluiten op externe Bluetooth-luidsprekers.

Geluid

Interne stereoluidspreker: 2 + subwoofer

RMS: Uitgangsvermogen van 26 watt

Geluidssysteem: Dolby Digital 2.1

Ondersteunde videostandaarden

1080i/p

480i/p

576i/p

720i/p

NTSC

PAL

SECAM

DVB-T-tuner (ongecodeerd)

Digitale TV: DVB-T

EPG

Beveiligingsniveaus voor kinderen

Interne mediaspeler

Ondersteunde audio-indelingen: MP3, WAV

Ondersteunde foto-indelingen: JPEG, BMP, PNG, GIF

Ondersteunde video-indelingen: AVI, MOV, MP4, MKV, FLV, TS, M2TS, 3GP

Afmetingen van de verpakking

In de doos (B x D x H): 446 x 389 x 277 mm

Uitgepakt (B x D x H): 339 x 287 x 148 mm

Stroomvoorziening

Stroomadapter: 90-264 V, 47-63 Hz voor EU en Verenigd Koninkrijk

Relatieve vochtigheid

Bediening: 15-85% RH

Opslag, verpakt: 5-93% RH

Opslag, uit verpakking: 15-85% RH

Standaardverpakking bevat

2 AAA-batterijen

Draagtas

DLP Link 3D-bril

HDMI-kabel

Netsnoer

Snelstartgids

Gebruikershandleiding: in intern geheugen, op internet

Bediening op afstand met luchtmuis

HPD1690TV

Temperatuurbereik

Bediening: 5 - 35 °C

Opslag, verpakt: -25 - 60 °C

Opslag, uit verpakking: 0 - 45 °C

