

PHILIPS

Lommeprojektor

PicoPix

170 lumen

Trådløst

PPX3417W



Vis dit liv

Denne lille og lette mobile projektor kan nemt slutes til forskelligt udstyr, et SD-kort eller en USB-stick for at få adgang til dine digitale data. Tilføjes af en integreret medieafspiller og indbygget kontorfremviser gør, at denne PicoPix kan fungere uafhængigt.

Fremragende billedkvalitet

- Projicer HD-videoer og billeder op til 120" (305 cm) i størrelse
- SmartEngine med LED-teknologi

Ultrabærbar

- Internt batteri giver op til 2 timers spilletid
- Perfekt lommepartner en vægt på kun 270 g
- Afspil videoer direkte fra USB-stick eller intern hukommelse

Høj brugervenlighed

- Integreret kontorfremviser og medieafspiller
- Forskellige tilslutninger til alle almindelige enheder

Trådløs forbindelse

- Trådløs skærmspejling

Specifikationer

Teknologi/optisk

Skærmteknologi: DLP

Lyskilde: RGB LED

LED-lyskilde holder mere end: 30.000 timer

Opøsning: 854 x 480 pixel

Kontrastforhold: 1000:1

Skærmstørrelse (diagonal): 12" - 120"

Skærmafstand: 0,5 m - 5,0 m

Intern hukommelse: 4 GB

Integreret MP4-afspiller

Integreret Office/PDF-fremviser

Lysstyrke: op til 170 lumen

Understøttede video-standarder

PAL

SECAM

NTSC

480 i/p

576 i/p

720 i/p

1080 i/p

Lyd

Intern 1 W SoundBar

Tilslutning

Indgang lyd og video: mini-HDMI med HDCP;

VGA (brugerstik med adapter; komponent

YPbPr (op til 1080i); Composite (CVBS) og lyd;

Lyddudgang: 3,5 mm-lyddudgangsstik

DC-IN: DC-stik

Ekstern hukommelse: SD/SDHC/SDXC

USB: Tilslutning til masselagringsenheder

Mini USB: tilslutning til PC, tilslut til

lagersenheder, opladning

Wi-Fi: via dongle

Intern medieafspiller

Understøttede videoformater: .avi, .mov, .mp4,

.mkv; codecs: MJPEG, H263, MPEG4, H264

Understøttede lydformater: MP3, AC3

Understøttede fotoformater: JPEG, BMP,

PNG, GIF

Understøttede filformater: pdf, ppt/pptx,

xls/xlsx, doc/docs



Strømforsyning

Batterilevetid: Standard-tilstand: 2 timer; lys-tilstand: 1,5 timer

Internt batteri: 7,4 V ved 1800 mAh

Strømadapter: 110-240 V AC, 50-60 Hz, 12 V ved 2 A for EU og UK

Mål

Pakket (B x D x H): 190 x 190 x 80 mm

Udpakket: 105 x 105 x 31,5 mm

Vægt

Pakket: 1,06 kg

Udpakket (uden tilbehør): 0,270 kg

Temperaturområde

Betjening: 5 ~ 40°C

Opbevaring af pakke: 25 ~ 60°C

Opbevaring i upakket stand: 0 ~ 45°C

Relativ fugtighed

Betjening: 15 ~ 85 % RF

Opbevaring af pakke: 5 ~ 93 % RF

Opbevaring i upakket stand: 15 ~ 85 % RF

Standardpakke indeholder

Fjernbetjening

Brugerhåndbog: på intern hukommelse, internet

Lynhåndbog

Garantibevis

AC-adapter

Bæretaske

HDMI-kabel

Wi-Fi-dongle

Tilbehør

Komponentkabel: medfølger ikke

VGA-kabel: medfølger ikke

Composite lyd-/videoadapter: medfølger ikke

MHL til HDMI + Mini-USB-kabel: medfølger ikke

Vigtigste nyheder

Trådløs skærmspejling

Trådløs skærmspejling med iOS, Android og Windows-enheder via Wi-Fi dongle

120" (305 cm) billedstørrelse

Nyd den største mobilskærm, du nogensinde har haft, og del dit HD-medieindhold, hvor det passer dig. Med din PicoPix har du altid en personlig biograf med i lommen.

Internt batteri

PicoPix leveres med et kompakt, indbygget, genopladeligt batteri, der giver strøm til lang tids brug. Op til 2 timers kontinuerlig afspilning af film, fotos og musik kan du få med en enkelt opladning. Det gør PicoPix til din perfekte lommepartner.

Kontorfremviser

Den integrerede MP4-medieafspiller understøtter alle almindelige video- og lydformater. Det gør PicoPix-lommeprojektoren til en selvstændig enhed. Kontorfremviseren gør det muligt også at dele alle standard Office-filer og PDF-filer.

Lommepartner

Med en vægt på kun 270 g og det slanke design bliver din PicoPix-lommeprojektor din lette partner til arbejdsmæssig og privat brug.

Tilslutninger

PicoPix-lommeprojektoren giver et stort antal tilslutningsmuligheder til dine enheder. USB, HDMI, VGA, Component, Composite, SD/SDHC-stik og en 3,5 mm lyddudgang står til rådighed til ubegrænset underholdning.

SmartEngine

Dine billeder og videoer fortjener den bedste kvalitet, når du skal dele dem med mennesker omkring dig. Derfor bruger PicoPix-lommeprojektoren SmartEngine LED-teknologi af høj kvalitet til at projicere dine billeder og videoer i flotte farver og imponerende kontrast.

