

PHILIPS

Fickprojektor

PicoPix

30 lumen

med USBQuickLink



PPX2330



Projicera ditt liv

Fickprojektorn PicoPix med USB QuickLink har en USB-kontakt och ett USB-uttag för direktanslutning till ett stort antal olika enheter för projicering av ditt digitala innehåll på skärmar upp till 60 tum.

Klar och färgstark bild

- LED-teknik för strålade färger och hög kontrast

USB QuickLink

- USB-kontakt och uttag för ström och enkel anslutning

Ultrabärbar

- Spela upp videor direkt från ett USB-minne eller det interna minnet

DV-anslutning

- Dela videor direkt från dina mobila enheter
- Dela enkelt dela din bärbara dators skärm via en USB-anslutning

Specifikationer

Teknik/optisk

Skärmteknik: DLP

Ljuskälla: RGB-lysdioder

Lysdiodbelysningen räcker i över: 30 000 timmar

Ljusstyrka: upp till 30 lumen

Ursprunglig upplösning: 640 x 360 bildpunkter

Kontrastförhållande: 1500:1

färgtemperatur: 6 500 kelvin

Projektionsförhållande: 1,6:1

Skärmstorlek (diagonal): 25,4–152,4 cm

Skärmavstånd: 0,354–2,125 m

Focus: användarhandbok

Internminne: 2 GB

Inbyggd MP4-spelare

Direktlänk till smartphone: via USB

Videostandarder som stöds

PAL

Secam

NTSC

Ljud

Intern högtalare: 1 W

Anslutning

Ljudutgång: 3,5 mm ljuduttag för hörlurar

Externt minne: mikro-SD/SDHC

USB: slave – masslagringsenhet (utbyt data med datorn), slave – strömma video, master – anslut masslagringsenhet, ladda

AV-ingång: Dela uttaget med ljudutgång

Intern mediaspelare

Videoformat som stöds: avi: MPEG-4; H.264;

M-JPEG / .mov: MPEG-4; H.264 / .mp4:

MPEG-4; H.264 / .mkv: MPEG-4; H.264; M-

JPEG / .ts: H.264 / .rm: RV3; RV4 / .rmvb: RV3;

RV4

Ljudformat som kan användas: MP3, WAV

Fotoformat som kan användas: JPEG, BMP

Strömförsörjning

Batteriets livslängd: Standardläge: 2 timmar;

ljusläge: 1,5 timmar; lysdiodindikator:

batteriladdning

Internt batteri: 3,7 V vid 2 600 mAh

Mått

Med förpackning (B x D x H): 130 x 90 x 70 mm

Utan förpackning: 96,7 x 54 x 22 mm

Vikt

Med förpackning: 246 g

Utan förpackning: 0,130 kg

Temperaturintervall

Användning: 5 ~ 40 ° C

Förvaring: -25 ~ 60 ° C

Förvaring utan förpackning: 0 ~ 45 ° C

Relativ luftfuktighet

Användning: 15 ~ 85 % relativ luftfuktighet

Förvaring: 5 ~ 93 % relativ luftfuktighet

Förvaring utan förpackning: 15 ~ 85 % relativ luftfuktighet

Standardförpackning innehåller

Användarhandbok: för interminne, internet

Garantisedel

Bärväska

Snabbstartguide

PPX2330

Tillbehör

PPA6200 strömadapter 5 V/2 A: tillval

Funktioner

LED-teknik

Dina bilder och videor förtjänar den bästa kvaliteten när de ska delas med nära och kära. Fickprojektorn PicoPix har LED-teknik av hög kvalitet så att du kan projicera dina bilder och videor i strålade färger och med kontraster som gör att man tappar hakan.

DV-anslutning

Anslut dina mobila enheter och projicera allt innehåll direkt med din PicoPix på en stor skärm.

Integrerad MP4-mediaspelare

Den inbyggda MP4-mediaspelaren kan hantera alla de vanliga video- och ljudformaten. Det gör fickprojektorn PicoPix till en fristående enhet som hämtar innehåll från det interna minnet på 2 GB, USB-minnet eller ett mikro-SD-kort.

USB QuickLink

För de som vill dela innehåll direkt från sin kamera, smartphone eller USB-minne är USBQuickLink den enklaste anslutningen. På resan ansluter du bara USB-kontakten till uttaget och använder USBQuickLink som ett handtag.

Strömma video

Dela din bärbara dators skärm och visa önskat medie- eller webbinnehåll som YouTube-videor eller festbilder för de omkring dig. Anslut bara din PicoPix till datorn eller till den bärbara datorn via USB och börja projicera bilder.

