

PHILIPS

Vreckový projektor

PicoPix

30 lúmenov

s pripojením USB QuickLink



PPX2230

Projektor pre váš život

Vreckový projektor PicoPix s pripojením USB QuickLink je vybavený USB vstupom a konektorom na priame prepojenie s mnohými zariadeniami, aby ste mohli zobrazovať digitálny obsah priamo na plátne s uhlopriečkou až do 60".

Jasný a farebný obraz

- Technológia LED prináša nádherné farby a vysoký kontrast

USB QuickLink

- USB vstup a konektor na jednoduché napájanie aj pripojenie

Výnimočná prenosnosť

- Prehrávajte videá priamo zo svojho pamäťového zariadenia USB alebo internej pamäte

Technické údaje

Technológia/ optická

Technológia displeja: DLP

Zdroj svetla: RGB LED

Zdroj svetla LED vydrží viac ako: 30 000 hodín

Jas: až 30 lúmenov

Prirodzené rozlíšenie: 640 x 360 pixelov

Kontrastný pomer: 1500:1

Teplota farieb: 6500 kelvinov

Projekčný pomer: 1,6:1

Veľkosť obrazu (uhlopriečna): 25,4 cm – 152,4 cm

Vzdialenosť od obrazu: 0,354 m – 2,125 m

Zaostrenie: manuálne

Interná pamäť: 2 GB

Integrovaný prehrávač MP4: áno

Priame prepojenie so smartfónom: cez USB

Zvuk

Vstavaný reproduktor: >1W

Pripojenie

Výstup zvuku: 3,5 mm konektor zvukového výstupu pre slúchadlá

Externá pamäť: micro SD/SDHC

USB: podradený – veľkokapacitné zariadenie (prenos údajov do/z počítača); hlavný – pripojenie veľkokapacitného zariadenia; nabíjanie

Interný prehrávač médií

Podporované formáty obrazu: .avi: MPEG-4; H.264; M-JPEG/.mov: MPEG-4; H.264/.mp4: MPEG-4; H.264/.mkv: MPEG-4; H.264; M-JPEG/.ts: H.264/.rm: RV3; RV4/.rmvb: RV3; RV4

Podporované formáty zvuku: MP3, WAV

Podporované formáty fotografií: JPEG, BMP

Zdroj napájania

Životnosť batérie: Štandardný režim: 2 hod.; Jasný režim: 1,5 hod.; Indikátor LED: nabitie batérie

Vnútorňá batéria: 3,7 V pri 2600 mAh

Rozmery

S obalom (Š x H x V): 130 x 90 x 70 mm

Bez obalu: 96,7 x 54 x 22 mm

Hmotnosť

S obalom: 246 g

Bez obalu: 0,130 kg

Rozsah teploty

Prevádzka: 5 ~ 40 °C

Skladovanie s obalom: -25 ~ 60 °C

Skladovanie bez obalu: 0 ~ 45 °C

Relatívna vlhkosť

Prevádzka: 15 ~ 85 % RH

Skladovanie s obalom: 5 ~ 93 % RH

Skladovanie bez obalu: 15 ~ 85 % RH

Štandardné balenie obsahuje

Príručka používateľa: v internej pamäti, na internete

Záručný list: áno

Puzdro na prenášanie: áno

Stručná príručka spustenia: áno

PPX2230: áno

Príslušenstvo

5 V/2 A napájací adaptér PPA6200: Voliteľný

Hlavné prvky

Technológia LED

Keď chcete zdieľať svoje obrázky a videá s blízkymi, zaslúžia si tú najlepšiu kvalitu. Preto vreckový projektor PicoPix používa na premietanie fotografií a videí v nádherných farbách a úžasnom kontraste vysokokvalitnú technológiu LED.

Integrovaný prehrávač médií MP4

Integrovaný prehrávač médií MP4 podporuje všetky bežné formáty obrazu aj zvuku. Vďaka tomu je vreckový projektor PicoPix samostatným zariadením, ktoré premieta obsah zo vstavanej 2 GB pamäte, kľúča USB alebo karty micro SD.

USB QuickLink

Ak chcete svoj obsah zdieľať priamo z fotoaparátu, kamery, smartfónu či pamätového zariadenia USB, rozhranie USB QuickLink poskytuje najjednoduchšie pripojenie k týmto zariadeniam. Kedykoľvek stačí pripojiť zástrčku do konektora USB a o zvyšok sa postará USB QuickLink.

