

# PHILIPS

## Mobilprojektor

### PicoPix Micro

Svært bærbar

Opptil 65 tommer

Mini-HDMI

Innebygd høyttaler og 3 t  
batteritid

PPX320



## Strøm hvor som helst, spill hvor som helst

Med mini-HDMI og 480p-oppløsning som projiserer et bilde på opptil 65 tommer, gir PicoPix Micro deg ekte bærbarhet og opptil 3 timer med underholdning. Lommevennlig og brukervennlig – dette er den perfekte reisevennen!

### Ultrabærbar

- Lommestørrelse
- Projiserer bilder på opptil 65"
- Avansert LED-lyskilde

### Opptil 3 timer batteritid

- Innebygd høyttaler for fengende lyd
- Innebygd batteri med tre timers kapasitet for projisering uten kabel

### Koble til og spill av

- Mini-HDMI

# Høydepunkter

## Avansert LED-lyskilde



Den kraftige LED-lyskilden viser dype og levende farger og varer i opptil 30 000 timer. Du kommer ikke til å måtte erstatte den fordi den varer i 20 år med en gjennomsnittsbruk på 4 timer. I tillegg er strømforbruket langt lavere enn med en vanlig pærebasert projektor – som betyr at du får glede av en større skjerm og en oppslukende opplevelse, og alt dette får du i en miljøvennlig enhet!

## Innebygd batteri med tre timers kapasitet



Få underholdning på farten med det innebygde batteriet som gir opptil tre timer med projisering.

## Innebygd høyttaler



Det er ikke noe behov for et ekstra lydsystem. De innebygde høyttalerne gir ytelsen du trenger i en liten pakke.

## Mini-HDMI



Koble til alle favorittenhetene dine via HDMI, for eksempel en smart dongel eller boks, en spillkonsoll, smarttelefoner med mer.

## Lommestørrelse



En håndholdt projektor som du alltid kan ha med deg i lommen eller vesken når du er ute og reiser. Projiser store bilder på vegger, tak, bakken eller til og med teltet ditt!

## Projiserer bilder på opptil 65"



Underholdning i alle rom, projiser alt opptil 65" (165 cm) diagonalt.

# Spesifikasjoner

## Teknologi

Skjermteknologi: DLP  
 LED-lyskilder: Varer mer enn 30 000 timer  
 Oppløsning: 854 x 480 piksler  
 Støttet oppløsning: 1920 x 1080 piksler  
 Skjermavstand: 80–200 cm  
 Sideforhold: 16:9  
 Avstandsforhold: 1,2 : 1  
 Kontrastforhold: 600:1  
 Fokusjustering: Manuell  
 Operativsystem: Linux  
 Anbefalt bruk: Maks 65 tommer i mørkt rom

## Lyd

Intern høyttaler: 3 W

## Tilkobling

mikro-USB  
 Mini-HDMI: x1  
 Lydutgang: 3,5 mm jack

## Strømkilde

Internt batteri: 3000 mAh  
 Batterilevetid: opptil tre timer  
 USB-drevet  
 Strømforsyning: 5 V 2 A



\* Skjermspilling av strømmetjenester krever en HDMI-tilkobling. (adapter følger ikke med). Dette inkluderer tjenester som Netflix, Hulu, Canal+, Amazon Prime med mer. Strømmetjenester kan ikke skjermspilles via Wi-Fi. YouTube kan strømmes via Wi-Fi og HDMI.

\* Projektorer for direkte tilkobling til og bruk med en automatisk databehandlingsmaskin, for eksempel smarttelefon, bærbar PC, stasjonær PC, Blue-ray-spiller osv.