

Philips Screeneo
Screeneo Smart LED -
projektor

ja DVB-T-viritin

HDP1690TV



Näe kaikki suurempana – elokuvat, urheilu, pelit ja paljon muuta

Tuo kotiisi suuren elokuvateatterin tunnelmaa. Voit asettaa Screeneo-viihdekeskuksen minkä tahansa tasaisen seinän lähelle, jonne viihdekeskus heijastaa jopa 50–100-tuumaisen kuvan. LED-tekniikan ansiosta kuvanlaatu on erinomainen. Voit liittää keskuksen osaksi melkein mitä tahansa järjestelmää.

Integroitu äänentoisto

- Kiinteät kaiuttimet ja subwoofer tuottavat syvän, 26 W:n äänen
- Ei johtoja: nauti musiikista Bluetooth-, Wi-Fi- tai DLNA-yhteydellä

Älykkäät liitännämahdollisuudet

- Selaa verkkosivuja ja suoratoista videoita, musiikkia ja valokuvia Wi-Fi-yhteydellä
- Liitä mihin tahansa digisovittimeen ja muihin laitteisiin HDMI-liitännällä

Muuta kuvakokoa ennennäkemättömällä tavalla

- Koe viihde aivan seinän tuntumassa
- NaturaColor tuottaa aidot värit
- Kirkkaat ja terävät 600 Hz:n kuvat ProGleam-tekniikalla

PHILIPS

Tekniset tiedot

Tekniikka/optinen

- Näyttötekniikka: DLP
- Valonlähde: RGB-LED
- LED-valonlähde kestää yli: 30 000 tuntia
- Kontrastisuhde: 100 000:1
- Etäisyys näytöstä: 10–44 cm
- Projisointietäisyys: 0,321
- Sisäinen muisti: 4 Gt
- Käyttöjärjestelmä: Android 4.2
- Tarkkuus: 1280 x 800 pixels
- Näyttöjen koot: 50–100"
- Keystone-korjaus
- Kuvasuhde: 4:3 ja 16:9
- Seinän värin korjaus
- Tarkennus: manuaalinen
- 3D-tekniikka: muuntaa 2D:n 3D:ksi, tukee kaikkia 3D-tiloja
- MP4-soitin
- Käyttöääni: < 25 dB(A)
- Heijastustilat: etu, taka, etukatto, takakatto

Liittäminen

- Wi-Fi: DLNA, Kaksitaajuus 2,4 GHz ja 5 GHz, Miracast, WLAN IEEE 802.11 b/g/n
- Bluetooth: Suoratoista musiikkia älypuhelimesta tai tablet-laitteesta Bluetooth-yhteydellä. Muodosta yhteys ulkoisiin Bluetooth-kaiuttimiin.
- Yhdistettävyyttä: 1x tavallinen USB edessä, 2x HDMI takana, 1 HDMI edessä, 2x tavallinen USB takana, Äänilähtö (analoginen, digitaalinen), Kuulokelähtö edessä, Tavallinen SD-kortti, VGA, komposiitti

Ääni

- Sisäänrakennettu stereokaiutin: 2 + subwoofer
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital 2.1
- RMS: Lähtöteho 26 wattia

Peruspakettiin kuuluvat

- Käyttöohje: sisäisessä muistissa, internetissä
- Pikaopas
- HDMI-kaapeli
- Virtajohto

- Kantokassi
- 2x AAA-paristo
- DLP Link 3D -lasit
- HPD1690TV
- Langaton kaukosäädinhiiri

Virtalähde

- Verkkolaite: 90–264 V, 47–63 Hz EU:ssa ja UK:ssa

Pakkauksen mitat

- Pakattuna (L x S x K): 446 x 389 x 277 mm
- Avattuna (L x S x K): 339 x 287 x 148 mm

Lämpötila

- Toimi: 5–35 °C
- Säilytys pakkauksessa: -25–60 °C
- Säilytys ilman pakkausta: 0–45 °C

Suhteellinen kosteus

- Toimi: 15–85 % suht. kosteus
- Säilytys pakkauksessa: 5–93 % suht. kosteus
- Säilytys ilman pakkausta: 15–85 % suht. kosteus

Tuetut videostandardit

- PAL
- SECAM
- NTSC
- 576i/p
- 480i/p
- 720i/p
- 1080i/p

Sisäinen mediasoitin

- Tuetut videomuodot: AVI, MOV, MP4, MKV, FLV, TS, M2TS, 3GP
- Tuetut äänimuodot: MP3, WAV
- Tuetut kuvamuodot: JPEG, BMP, PNG, GIF

DVB-T-viritin (ilmaiskanavat)

- Digitaalitelevisio: DVB-T
- EPG
- Lapsilukko

Kohokohdat

Äänentoisto sisäänrakennettuna

Et tarvitse erillistä äänentoistojärjestelmää, sillä projektorissa on kiinteät kaiuttimet ja subwoofer, joiden lähtöteho on 26 W RMS. Täydellisen äänentoiston viimeistelee Dolby Digital 2.1 -järjestelmä.

Nauti 50–100-tuumaisesta viihteestä

Koe elokuvat, urheilu ja pelit ennennäkemättömän 50–100 tuuman kuvan voimin. Screeneon voi asettaa lähelle mitä tahansa tasaista seinää. Saat 50 tuuman kuvan lasten piirrettyjä varten asettamalla Screeneon 10 cm:n päähän seinästä ja 100 tuuman valkokankaan jalkapallo-ottelua varten asettamalla Screeneon 44 cm:n päähän seinästä.

NaturaColor

Valokuvat, elokuvat ja muu sisältö näkyvät elävän värikkäinä LED-tekniikan ansiosta. NaturaColor laajentaa värivalikoimaa ja tarkkuutta entisestään, joten Screeneo näyttää kuvat alkuperäisen aitoina.

Nauti musiikista Bluetooth-yhteydellä

Screeneo toimii myös musiikkijärjestelmänä! Sillä voi suoratoistaa musiikkia älypuhelimesta tai tablet-laitteesta Bluetooth- tai DLNA (Digital Living Network Alliance) -yhteydellä.

ProGleam-tekniikka

Screeneo tuottaa hämmästyttävän kirkkaat ja terävät kuvat 600 Hz:n taajuudella, ja lyhyen etäisyyden tekniikka tekee vaikutuksen joka kerta.

Suoratoista videoita, musiikkia tai valokuvia

Langattomien liitäntäominaisuuksien ansiosta voit katsoa suosikkisältöäsi suuressa koossa Bluetooth, Wi-Fi- ja DLNA-yhteydellä. Kiinteällä Wi-Fi-yhteydellä tai LAN-portilla (Ethernet) voit muodostaa helposti yhteyden Internetiin – tai DLNA-yhteydellä kotiverkkoon – ja suoratoistaa sisältöä laitteistasi. Miracast-ominaisuuden ansiosta saat myös toistettua älypuhelimien tai tablet-laitteen näytön suurella näytöllä.

Pysy yhteydessä

Muodosta yhteys mihin tahansa digisovittimeen, Blu-ray-soittimeen, pelikonsoliin tai mediapalvelimeen HDMI-liitännällä. Voit myös asettaa SD-kortin kortinlukijaan tai liittää USB Flash -aseman. Kiinteällä DVB-T-viritinillä voit katsoa maksuttomia kanavia.



Julkaisupäivä 2023-12-15

Versio: 1.1.3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com