

PHILIPS

Proiector de
buzunar

PicoPix

55 de lumini

cu player MP4



PPX2450



Proiectați-vă viața

Acest proiector mic și ușor poate fi conectat cu ușurință la diverse gadgeturi și carduri SD sau la o memorie USB pentru a accesa conținut digital. Adăugarea unui player media integrat face ca acest PicoPix să fie independent de alte dispozitive mobile.

Calitate excelentă a imaginii

- Tehnologie LED pentru culori strălucitoare și contrast ridicat
- Proiectați imaginile și clipurile video cu dimensiuni de până la 305 cm (120")

Conectivitate versatilă

- Diferite conexiuni pentru toate aparatele obișnuite

Sunet clar și natural

- Boxă premium încorporată pentru sunet excelent

Ultra-portabil

- Baterie internă pentru durată de redare de până la 2 ore
- Redați clipuri video direct de pe cardul SD sau memoria USB

Specificații

Tehnologie / optic

Tehnologie de afișare: DLP

Sursă de lumină: LED RGB

Sursa de lumină cu LED-uri durează peste: 30,000 de ore

Luminozitate: până la 55 de lumeni

Rezoluție nativă: 854 x 480 pixeli

Raport contrast: 1000:1

Dimensiunea ecranului (diagonală): 30 cm - 305 cm

Distanța până la ecran: 0,5 m - 5,0 m

Focus: manual

Memorie internă: 2 GB

Player MP4 integrat

Standarde video acceptate

PAL

SECAM

NTSC

480i/p

576i/p

720i/p

1080i/p

Sunet

Sound bar intern de 1 W

Conexiune

USB: conectare la PC, conectare la dispozitive de stocare în masă, încărcare

Intrare audio și video: HDMI cu HDCP; VGA; Component YPbPr (până la 1080); Composite (CVBS) și Audio;

Memorie externă: SD/SDHC

Ieșire audio: Mufă de ieșire audio, 3,5 mm.

Intrare CC: Mufă c.c.

Player media intern

Formate video acceptate: .avi: MJPEG, MPEG-4, H.264; .mov: MJPEG, MPEG-4, H.264; .mp4: MJPEG, MPEG-4, H.264; .mkv: MPEG-4, H.264; .flv: H.263, H.264; .ts: H.264; .m2ts: H.264; .swf: SWF

Formate foto acceptate: JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF

Formate audio acceptate: MP3, WAV

Sursă de alimentare

Adaptor de curent electric: 110-240 V c.a., 50-60 Hz, 12 V@2 A pentru UE și Marea Britanie

baterie internă: 7,4 V @ 2300 mAh

Durată de viață a bateriei: Mod standard: 2 ore; Mod luminos: 1,5 ore; indicator cu LED-uri: încărcare baterie

Dimensiuni

Ambalat (lxAxI): 190 x 190 x 80 mm

Neambalat: 105 x 105 x 31,5 mm

Greutate

Ambalat: 1,06

Neambalat (fără accesorii): 0,270 kg

Interval de temperatură

Funcționare: 5 ~ 40° C

Ambalat pentru depozitare: -25 ~ 60° C

Neambalat pentru depozitare: 0 ~ 45° C

Umiditate relativă

Funcționare: 15 ~ 85% RH

Ambalat pentru depozitare: 5 ~ 93% RH

Neambalat pentru depozitare: 15 ~ 85% RH

Pachetul standard include

PPX2450

Telecomandă

Ghid pentru utilizare: pe memoria internă, Internet

Ghid de inițiere rapidă

Card de garanție

Memorie de transport

Adaptor de c.a.

Adaptor cablu audio/video: Compozit

Adaptor mini-USB: tată în mamă

Cablu mini-USB

Accesorii

Cablu iPhone: neinclus

Cablu compozit: neinclus

Cablu VGA: neinclus

Repere

Ecran de dimensiune mare

Bucurați-vă de cel mai mare ecran mobil pe care l-ați avut vreodată pentru a partaja conținutul media oriunde doriți. Cu PicoPix luați întotdeauna cu dvs. propriul cinema.

Player media integrat

Playerul MP4 integrat acceptă toate formatele video și audio obișnuite. Acest fapt face din proiectorul de buzunar PicoPix un dispozitiv independent, care preia conținut de pe memoria internă de 2 GB, de pe memoria USB sau unul din diferitele tipuri de carduri de memorie.

baterie internă

PicoPix este livrat cu o baterie reîncărcabilă compactă, încorporată, pentru funcționare extinsă. Până la 2 ore de redare continuă de filme, fotografii și muzică pot fi obținute cu o singură încărcare. Astfel PicoPix devine dispozitivul de buzunar perfect.

Tehnologie LED

Imaginile și clipuri dvs. video merită cea mai bună calitate când trebuie să le partajați cu cei din jurul dvs. De aceea, proiectorul de buzunar

PicoPix utilizează tehnologia cu LED de înaltă

calitate pentru a vă proiecta imaginile și clipurile video în culori strălucitoare și contrast uimitor.

Sunet excelent

Bucurați-vă de clipuri video și muzică cu sunet de înaltă calitate. Boxa premium încorporată de 1 Watt vă oferă o experiență audio extraordinară, precum și confortul unui volum reglabil.

Conexiuni

Proiectorul de buzunar PicoPix oferă un număr destul de mare de conexiuni pentru aparatura dvs. USB, HDMI, VGA, Component, Composite, slot SD/SDHC și o ieșire audio de 3,5 mm sunt la dispoziția dvs. pentru divertisment nelimitat.

