

PHILIPS

Lommeprojektor

PicoPix

140 lumen

med WiFi

PPX3614



Projektor i hverdagen

Se alt medieinnhold i storskjermformat på opptil 120" ved å koble PicoPix-mobilprojektoren til enhetene. Gled deg over praktisk, kabelfri tilkobling med Wi-Fi og DLNA-funksjonalitet.

Utmerket bildekvalitet

- LED-teknologi for strålende farger og høy kontrast
- Projiser HD-videoer og bilder i opptil 120" (305 cm) i størrelse
- SmartEngine med LED-teknologi

Trådløs tilkobling

- Koble trådløst til andre enheter innenfor et nettverk
- Angi et eget nettverk for å koble til andre enheter

Ultrabærbar

- Internt batteri for spilletid på opptil to timer
- Spill av videoer rett fra SD-kortet eller USB-pinnen

Koble deg til Internett

- Del webinnhold som YouTube-videoer

Høydepunkter

120" (305 cm) bildestørrelse

Gled deg over den største mobile skjermen du noen gang har hatt, og del HD-medieinnhold hvor du vil. Med PicoPix har du med deg din egen kino i lommen.

Personlig WiFi-sone

Når det ikke finnes noe WiFi-nettverk tilgjengelig, blir PicoPix en personlig sone og konfigurerer sitt eget nettverk for alle DLNA-kompatible enheter. Dette gjør deg i stand til å dele innholdet på en større skjerm.

Integrert mediespiller

En integrert MP4-spiller støtter alle vanlige video- og lydformater. Dette gjør PicoPix-lommeprojektoren til en uavhengig enhet, og innhold kan hentes fra det interne 2 GB minnet, en USB-pinne eller fra ulike typer minnekort.

Internt batteri

PicoPix leveres med et kompakt innebygd, oppladbart batteri som varer lenge. Med én enkelt lading kan du få opptil to timer med kontinuerlig avspilling av film, bilder og musikk. Dette gjør PicoPix til den perfekte lommeprojektoren.

LED-teknologi

Bildene og videoene dine fortjener den beste kvaliteten når det gjelder å dele dem med dem rundt deg. Derfor bruker PicoPix-lommeprojektoren høykvalitets LED-teknologi for å projisere bildene og videoene dine i strålende farger og enestående kontrast.

WiFi-funksjon

Med WiFi kan du koble PicoPix 3610 til DLNA-kompatible enheter på hjemmenettverket og projisere innhold fra disse enhetene.

Spesifikasjoner

Teknologi/optisk

Skjermteknologi: DLP

Lyskilde: RGB-LED

LED-lyskilde som varer over: 30 000 timer

Lysstyrke med strøm: opptil 140 lumen

Lysstyrke med batteri: opptil 70 lumen

Opprinnelig oppløsning: 854 x 480 piksler

Operativsystem: Android 2.3.1

Kontrastforhold: 1000 : 1

Skjermstørrelse (diagonalt): 12"-120"

Skjermavstand: 0,5-5,0 m

Internt minne: 4 GB

Integrert MP4-spiller

Integrert styreplate

Integrert Office-/PDF-visningsprogram

Trådløse tilkoblinger

PC-skjermprojisering: via Wi-Fi-streaming

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n

Trådløs mediespiller: for å koble til andre enheter via Wi-Fi

Videostandarder som støttes

PAL

SECAM

NTSC

480i/p

576i/p

720i/p

1080i/p

Lyd

Intern lydplanke på 1 W

Tilkobling

Inngang for lyd og video: HDMI med HDCP, VGA, komponent YPbPr (opptil 1080i), kompositt (CVBS) og lyd,

Utgang for lyd: 3,5 mm lydutgangskontakt

DC-inngang: DC-kontakt

Eksternt minne: SD/SDHC/SDXC

USB: Koble til masselagringseenheter

Mini-USB: koble til PC, koble til

masselagringseenhet, lading

Intern mediespiller

Videoformater som støttes: .avi: MPEG4, Xvid, H.264, .mov: MPEG4, Xvid, H.263, H.264, .mp4: MPEG4, Xvid, H.263, H.264, .mkv: MPEG4,

Xvid, H.264, .flv: Sorenson spark, .3gp: MJPEG, MPEG4, Xvid, H.263, H.264, .webm: VP8

Lydformater som støttes: MP3, WAV, OGG, FLAC

Bildeformater som støttes: JPEG, BMP, PNG, GIF

Filformater som støttes: pdf, ppt/pptx, xls/xlsx, doc/docs

Strømforsyning

Batterilevetid: Standardmodus: 2 timer,

lyssterk modus: 1,5 timer

Internt batteri: 7,4 V ved 1800 mAh

Strømadapter: 110-240 V AC, 50-60 Hz, 12 V ved 2 A for Europa og Storbritannia

Mål

Innpaket (B x D x H):

190 x 190 x 80 millimeter

Utpaket: 105 x 105 x 31,5 millimeter

Vekt

Innpaket: 1,07 kg

Utpaket (uten tilbehør): 0,284 kg

Temperaturområde

Drift: 5 ~ 35 °C

Innpaket for oppbevaring: -25-60 °C

Utpaket for oppbevaring: 0-45 °C

Relativ luftfuktighet

Drift: 15-85 % relativ luftfuktighet

Innpaket for oppbevaring: 5-93 % relativ luftfuktighet

Utpaket for oppbevaring: 15-85 % relativ luftfuktighet

Standardpakken inneholder

Fjernkontroll

Bruerveiledning: på internt minne, Internett

Hurtigstartveiledning

Garantikort

AC-adapter

Standard mini-USB-kabel

Bæreeske

HDMI-kabel

PPX3614

Tilbehør

Komponentkabel: ikke inkludert

iPhone-kabel: ikke inkludert

VGA-kabel: ikke inkludert

Kompositt lyd/video-adapter: ikke inkludert

MHL til HDMI + mini-USB-kabel: ikke inkludert

PicoPix Sound Station: ikke inkludert

PicoPix TV-stasjon: ikke inkludert

