

# PHILIPS

Taschenprojektor

PicoPix

140 Lumen

Business Edition

PPX3514



## Teilen Sie Ihr Leben mit anderen

Dieser kleine, leichte und mobile Projektor ist der perfekte Begleiter im Geschäftsalltag. Er kann ganz einfach über USB oder HDMI mit Notebooks, Laptops oder Mobilgeräten wie Tablets und Smartphones verbunden werden.

### **Erstklassige Bildqualität**

- SmartEngine mit LED-Technologie
- LED-Technologie für brillante Farben und hohe Kontraste

### **Leicht zu tragen**

- Interner Akku für bis zu 2 Stunden Wiedergabe
- Perfekter Begleiter für die Tasche mit nur 270 g Gewicht

### **Hohe Verwendbarkeit**

- Integrierter Office-Viewer und Media-Player
- Verschiedene Anschlussmöglichkeiten für alle gängigen Geräte

### **Business Edition**

- Mit Stativ und Profitasche

# Besonderheiten

## **Interner Akku**

Der PicoPix verfügt über einen kompakten integrierten und wiederaufladbaren Akku für eine lang anhaltende Energieversorgung. Eine einzige Ladung sorgt für eine ununterbrochene Film-, Foto- und Musikwiedergabe von bis zu zwei Stunden. Der PicoPix ist also der perfekte Begleiter für unterwegs.

## **LED-Technologie**

Ihre Bilder und Videos haben die beste Qualität verdient, wenn es darum geht, sie mit anderen zu teilen. Daher verwendet der PicoPix Mobilprojektor hochwertige LED-Technologie, um Ihre Aufnahmen in brillanten Farben und atemberaubenden Kontrasten zu projizieren.

## **Office-Viewer**

Der integrierte MP4-Media-Player unterstützt alle gängigen Video- und Audioformate. Das macht den PicoPix Taschenprojektor zu einem unabhängigen Gerät. Der Office-Viewer ermöglicht Ihnen zudem, alle gemeinsam genutzten Office- und PDF-Dateien freizugeben.

## **Begleiter für die Tasche**

Mit einem Gewicht von nur 270 g und dem schlanken Design wird der PicoPix Taschenprojektor zu Ihrem leichten Begleiter für den geschäftlichen und privaten Gebrauch.

## **Anschlüsse**

Der PicoPix Taschenprojektor bietet eine Vielzahl an Anschlussmöglichkeiten für Ihre Geräte. USB, HDMI, VGA, Component,

Composite, SD-/SDHC-Kartensteckplatz und ein 3,5 mm Audioausgang stehen Ihnen für unbegrenztes Entertainment zur Verfügung.

## **Mit Stativ und Profitasche**

Inklusive Netzteil mit EU- und UK-Adapter, HDMI- und USB-Kabel, Autoladegerät, Stativ und Profitasche

## **SmartEngine**

Ihre Bilder und Videos haben die beste Qualität verdient, wenn es darum geht, sie mit anderen zu teilen. Daher verwendet der PicoPix Taschenprojektor hochwertige SmartEngine LED-Technologie, um Ihre Aufnahmen in brillanten Farben und atemberaubenden Kontrasten zu projizieren.

# Daten

## Technologie/Optisch

Anzeigetechnologie: DLP

Lichtquelle: RGB LED

Die LED-Lichtquelle hat eine Lebensdauer von: 30.000 Stunden

Native Auflösung: 854 x 480 Pixel

Kontrastverhältnis: 1.000:1

Bildschirmgröße (diagonal): 30 - 305 cm (12" - 120")

Abstand zum Bildschirm: 0,5 m - 5,0 m

Interner Speicher: 4 GB

Integrierter MP4-Player

Integrierter Office-/PDF-Viewer

Helligkeit mit Batterie: bis zu 70 Lumen

Helligkeit mit AC: Bis zu 140 Lumen

## Unterstützte Videostandards

PAL

Secam

NTSC

480i/p

576i/p

720i/p

1.080i/p

## Ton

Interner 1 W SoundBar

## Anschluss

Eingangsbuchse für Audio und Video: Mini-HDMI mit HDCP; VGA (spezifischer Stecker mit Adapter; Component YPbPr (bis zu 1080i); Composite (CVBS) und Audio;

Audio-Ausgang: Audio-Ausgang (3,5 mm)

DC-IN: DC-Buchse

Externer Speicher: SD/SDHC/SDXC

USB: Verbindung zu Massenspeichergeräten

Mini USB: zum Anschluss an PC und

Anschluss an Massenspeichergeräte sowie zur Ladung

## Integrierter Media Player

Unterstützte Videoformate: .avi, .mov, .mp4, .mkv; Codecs: MJPEG, H263, MPEG4, H264

Unterstützte Audioformate: MP3, AC3

Unterstützte Fotoformate: JPEG, BMP, PNG, GIF

Unterstützte Dateiformate: pdf, ppt/pptx, xls/xlsx, doc/docs

## Stromversorgung

Akkulaufzeit: Standard-Modus: 2 Stunden;

Heller Modus: 1,5 Stunden

Interner Akku: 7,4 V bei 1.800 mAh

Netzteil: 110 bis 240 V AC, 50 bis 60 Hz, 12 V bei 2 A für EU und UK

## Abmessungen

Verpackt (B x T x H): 190 x 190 x 80 mm

Ausgepackt: 105 x 105 x 31,5 mm

## Gewicht

Verpackt: 1,06 kg

Ausgepackt (ohne Zubehör): 0,270 kg

## Temperaturbereich

Betrieb: 5 ~ 40° C

Aufbewahrung (verpackt): -25 ~ 60° C

Aufbewahrung (unverpackt): 0 ~ 45° C

## Relative Luftfeuchtigkeit

Betrieb: 15 ~ 85% RH

Aufbewahrung (verpackt): 5 ~ 93% RH

Aufbewahrung (unverpackt): 15 ~ 85% RH

## Inhalt der Standardverpackung

Fernbedienung

Benutzerhandbuch: auf internem Speicher,

Internet

Kurzanleitung

Garantiekarte

AC-Adapter

Standard-Mini-USB-Kabel

Tragetasche

HDMI-Kabel

Profitasche

Auto-Ladegerät

PPX3514

Stativ

