

# PHILIPS

Fickprojektor

PicoPix

40 lumen

med USBQuickLink



PPX2340



## Projicera ditt liv

Fickprojektorn PicoPix med USB QuickLink har en USB-kontakt och ett USB-uttag för direktanslutning till ett stort antal olika enheter för projicering av ditt digitala innehåll på skärmar upp till 60 tum.

### Klar och färgstark bild

- LED-teknik för strålande färger och hög kontrast

### USB QuickLink

- USB-kontakt och uttag för ström och enkel anslutning

### Ultrabärbar

- Spela upp videor direkt från ett USB-minne eller det interna minnet

### DV-anslutning

- Dela videor direkt från dina mobila enheter
- Dela enkelt dela din bärbara dators skärm via en USB-anslutning

# Specifikationer

## Teknik/optisk

Skärmteknik: DLP

Ljuskälla: RGB-lysdioder

Lysdiodbelysningen räcker i över: 30 000 timmar

Ljusstyrka: upp till 40 lumen

Ursprunglig upplösning: 640 x 360 bildpunkter

Kontrastförhållande: 1500:1

färgtemperatur: 6 500 kelvin

Projektionsförhållande: 1,6:1

Skärmstorlek (diagonal): 25,4–152,4 cm

Skärmavstånd: 0,354–2,125 m

Focus: användarhandbok

Internminne: 4 GB

Inbyggd MP4-spelare

Direktlänk till smartphone: via USB

## Videostandarder som stöds

PAL

Secam

NTSC

## Ljud

Intern högtalare: 1 W

## Anslutning

Ljudutgång: 3,5 mm ljuduttag för hörlurar

Externt minne: mikro-SD/SDHC

USB: slave – masslagringsenhet (utbyt data med datorn), slave – strömma video, master – anslut masslagringsenhet, ladda

AV-ingång: Dela uttaget med ljudutgång

## Intern mediaspelare

VideofORMAT som stöds: .avi: MPEG-4; H.264;

M-JPEG / .mov: MPEG-4; H.264 / .mp4:

MPEG-4; H.264 / .mkv: MPEG-4; H.264; M-

JPEG / .ts: H.264 / .rm: RV3; RV4 / .rmvb: RV3;

RV4

Ljudformat som kan användas: MP3, WAV

Fotoformat som kan användas: JPEG, BMP

## Strömförsörjning

Batteriets livslängd: Standardläge: 2 timmar;

ljusläge: 1,5 timmar; lysdiodindikator:

batteriladdning

Internt batteri: 3,7 V vid 2 600 mAh

## Mått

Med förpackning (B x D x H): 130 x 90 x 70 mm

Utan förpackning: 96,7 x 54 x 22 mm

## Vikt

Med förpackning: 246 g

Utan förpackning: 0,130 kg

## Temperaturintervall

Användning: 5 ~ 40 ° C

Förvaring: -25 ~ 60 ° C

Förvaring utan förpackning: 0 ~ 45 ° C

## Relativ luftfuktighet

Användning: 15 ~ 85 % relativ luftfuktighet

Förvaring: 5 ~ 93 % relativ luftfuktighet

Förvaring utan förpackning: 15 ~ 85 % relativ luftfuktighet

## Standardförpackning innehåller

Användarhandbok: för interminne, internet

Garantisedel

Bärväska

Snabbstartguide

PPX2340

## Tillbehör

PPA6200 strömadapter 5 V/2 A

# Funktioner

## LED-teknik

Dina bilder och videor förtjänar den bästa kvaliteten när de ska delas med nära och kära. Fickprojektorn PicoPix har LED-teknik av hög kvalitet så att du kan projicera dina bilder och videor i strålade färger och med kontraster som gör att man tappar hakan.

## DV-anslutning

Anslut dina mobila enheter och projicera allt innehåll direkt med din PicoPix på en stor skärm.

## USB QuickLink

För de som vill dela innehåll direkt från sin kamera, smartphone eller USB-minne är USBQuickLink den enklaste anslutningen. På resan ansluter du bara USB-kontakten till uttaget och använder USBQuickLink som ett handtag.

## Strömma video

Dela din bärbara dators skärm och visa önskat medie- eller webbinnehåll som YouTube- videor eller festbilder för de omkring dig. Anslut bara din PicoPix till datorn eller till den bärbara datorn via USB och börja projicera bilder.

